

Artikelnummer: 000452

Specifikationer: HR 1400 Sprutpistolsvätt

EAN: 8714247041437



Se nu på  YouTube



Hamach HR 1400 Sprutpistolsvätt

Den snabba och kompakta Sprutpistolsvätt som ökar din produktivitet. Att rengöra sprutpistolen mellan två jobb är en tidskrävande uppgift. Den snabba och kompakta sprutpistolsvätten HR 1400 ökar din produktivitet genom att du kan rengöra pistolen från rester av vattenburen färg på bara några sekunder! Den begränsar tidsförlusten och ger högsta möjliga effektivitet ur ditt system med engångskoppar. Den bidrar till en ren och säker arbetsmiljö tack vare sina integrerade och lämpliga burkar. Sprutpistolsvätten är hållbar och lätt att rengöra tack vare sitt hölje i rostfritt stål. Enkel att använda i bara tre enkla steg: Blås, Spola och Torka!

Fördelar med Sprutpistolsvätt:

- Miljövänlig: begränsad användning av vatten och begränsat avfall
- Ingen kladdig rengöring med otillräckliga pressflaskor
- Integrerade dunkar (inga dunkar på golvet)
- Lätt att använda: Blås, Spola och Torka!
- Tillverkad av rostfritt stål

Information om förpackningar

Per Styck

Tekniska specifikationer

- Kapacitet dunkar (förvaras i sluten atmosfär med utsug) (L): 2x 2,5
- Mått inkl. tryckregulator (cm): 20 x 30 x 85
- Vikt (kg): 8
- Utsugsanslutning (mm): 80
- Hölje: AISI 304 rostfritt stål av hög kvalitet
- Jordad: Jordkabel / jord via extraktionsröret
- Pneumatisk anslutning: 1/4"
- Rekommenderat arbetstryck (bar) (tryckregulator ingår): 3 - 4

Ofta ställda frågor

> Vilka verktyg behöver jag för att installera Sprutpistolsvätt?

Verktyg du behöver för att installera Sprutpistolsvätt: Borrmaskin - \varnothing 5 mm borrar (metallvägg) / \varnothing 10 mm borrar (tegel-/betongvägg) - Nitpistol - Spärr + hylsa 10 mm - Skiftnyckel nr 13 - Vattenpass

> Kan Sprutpistolsvätt användas i ATEX-zoner?

Ja, HR 1400 kan placeras i ATEX-zonerna 1 och 2. Europeisk norm: 2014/34/EU

> Hur använder jag Sprutpistolsvätt?

Anslut din sprutpistol till tvätt med hjälp av snabbkopplingen. Placera det vänstra röret i färgkoppens adapter/anslutning. Vrid den vänstra ventilen (röd) för att spola vatten och tryckluft genom sprutpistolen för att snabbt blåsa ut färgrester. Placera det mittersta röret i färgkoppsadaptern och tryck på den svarta knappen för att spola ut alla färgrester och spola färgkanalen. Rengör munstycket på sprutpistolen med borsten i mitten. Tryck på knappen till höger för att aktivera torkfunktionen och torka sprutpistolen.

> Hur kompakt är HR 1400?

Sprutpistolsvätt mått: 20 x 30 x 85 cm

Relaterade produkter



000463

Arbetsbänk i rostfritt stål



000468

Datavågsbord



000458

Färgavrinningsbehållare



000469

Soptunna 250 L

Certifieringar



ATEX-direktiv

Europeisk norm: 2014/34/EU



MANUAL

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.