

COATI

PROGRAMADOR DIARIO EXTERIOR MINI

PROGRAMADOR DIÁRIO EXTERIOR MINI



Art.: AF131016

(E) MANUAL DE INSTRUCCIONES

(P) MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de maniobra mínimo: 15 minutos
- Tensión de conexión: 230V 50Hz
- Capacidad de corte: 16(4)A 3680W
- Para uso exterior IP44

2. PROGRAMACIÓN

Para que el programador haga una maniobra de conexión a una hora concreta, la uñeta que corresponde a esa hora debe estar en la posición de conectar, es decir, hacia abajo.

Las uñetas siguientes deben estar también hacia abajo, hasta llegar a la que corresponde a la desconexión. Esa uñeta deberá estar ya hacia arriba.

Una vez realizada toda la programación, deberá poner en hora el programador.

Para ello, coloque la hora de la esfera de programación aproximadamente frente la punta de la flecha que hay en la parte superior. Gire esta flecha SIGUIENDO LAS AGUJAS DEL RELOJ. Si la gira en el sentido contrario, el aparato puede quedar dañado.

Coloque el programador en un enchufe de la red eléctrica y conecte el aparato que quiera controlar con su propio interruptor encendido.

1. DADOS TÉCNICOS

- Tempo de manobra mínimo: 15 minutos
- Tensão de conexão: 230V 50Hz
- Capacidade de corte: 16(4)A 3680W
- Para uso exterior IP44

2. CONFIGURAÇÃO DO TEMPO

Para que o programador faça uma manobra de ligação a uma hora concreta, a unha que corresponde a essa hora deve estar na posição de conectar, ou seja, para baixo.

Para isso, deve premi-la suavemente com o dedo.

As unhas seguintes devem também estar para abaixo, até chegar à que corresponda à desconexão. Essa unha deverá estar já para cima.

Uma vez realizada toda a programação, deverá pôr o programador à hora. Para isso, coloque a hora da esfera de programação aproximadamente diante da ponta de flecha que há na parte superior. Gire esta esfera **SEGUINDO SENTIDO DOS PONTERIOS DO RELÓGIO**. Se a gira em sentido contrário, o aparelho pode ficar danificado.

Coloque o programador numa tomada da rede eléctrica e ligue-o ao aparelho que quiser controlar, com o seu próprio interruptor ligado.



SIMON BRICO S.L.
C/ Diputación, 390-392
08013 Barcelona

www.simonbrico.es

Tel.: 902 423 425
Fax: 902 160 227
simonbrico@simonbrico.es