

PROGRAMADOR DIGITAL AVANZADO

Art.: AF132060

MANUAL DE INSTRUCCIONES



1. FUNCIONES

1. El PROGRAMADOR DIGITAL AVANZADO (al cual nos referiremos como "programador") puede preestablecer el tiempo de encendido/apagado específico de sus aparatos eléctricos.
2. Es ideal para ahorrar energía y también para la seguridad del hogar.
3. La pantalla LCD muestra el estado del ajuste del programa y la hora en formato digital.
4. El Programador puede controlar 7 programas ON/OFF.

El interruptor de corriente programable tiene 7 botones:

1. "Week"
2. "Hour"
3. "Min"
4. "RST/RCL"
5. "Clock"
6. "Prog"
7. "ON/AUTO/OFF"
8. "RESET"



2. AJUSTES DE RELOJ

2.1 Indicación de reloj:

El reloj se muestra de dos formas:

- (1) Pantalla de 12 horas: los dígitos aparecen de 1:00 a 12:59 con AM o PM mostrado a la izquierda de la pantalla.
- (2) Pantalla de 24 horas: los dígitos aparecen de 00:00 a 23:59 sin AM o PM mostrado en la pantalla.
- (3) Mantenga presionado "Clock" durante 3 segundos para cambiar entre la pantalla de 12 horas y la pantalla de 24 horas.

2.2 Configuración del reloj:

Presione los botones "Clock" y "Week" de forma simultánea para configurar la semana. El orden de variación es:

→ Mo → Tu → We → Th → Fr → Sa → Su →

Presione los botones "Clock" y "Hour" o "Min" de forma simultánea:

- (1) Clock + Min añade 1 minuto: presione estos 2 botones de forma continuada para añadir 4 minutos en 1 segundo.
- (2) Clock + Hour añade 1 hora: presione estos 2 botones de forma continuada para añadir 4 horas en 1 segundo.

Tras la configuración, pase la indicación de segundos a 0 antes de comenzar a contar.

3. AJUSTES DE PROGRAMA

- 3.1 En el estado actual, si presiona el botón "Prog" una vez, entrará en el estado de configuración de ENCENDIDO/APAGADO de tiempo de corriente con "1 on"

mostrado en la parte izquierda inferior de la pantalla. "1" indica el tiempo de ENCENDIDO/APAGADO del programa 1. "on" indica el tiempo de encendido de corriente. Las horas y minutos se puede configurar directamente presionando el botón "Hour" o "Min" en este estado. Es lo mismo que en la configuración de hora sin presionar el botón "Clock".

- 3.2 Los días de la semana de ENCENDIDO/APAGADO de corriente se puede configurar presionando el botón "Week", que se mostrará en la parte superior de la pantalla. El orden de aparición es:

→ Mo → Tu → We → Th → Fr → Sa → Su → Mo..Fr → Sa..Su → Mo..Su →

- (1) Si se muestran "Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa" y "Su", indica que la configuración de ENCENDIDO/APAGADO de corriente se activa todos los días.
- (2) Si sólo se muestra uno de "Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa" o "Su", indica que la configuración de ENCENDIDO/APAGADO de corriente está activa sólo en ese día.
- (3) Si se muestra "Mo, We, Fr", "Tu, Th, Sa", "Sa, Su", "Mo, Tu, We", "Th, Fr, Sa", "Mo, Tu, We, Th, Fr" o "Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa", indica que la configuración de ENCENDIDO/APAGADO de corriente está activa los días indicados.

- 3.3 El tiempo de ENCENDIDO/APAGADO se puede configurar para cambiar el Grupo 1 al Grupo 15 presionando el botón "Prog". El orden de cambio será:

→ 1ON → 1OFF → 2ON → 2OFF...7ON → 7OFF →

El tiempo de configuración se puede cancelar o reiniciar presionando el botón "RST/RCL", que sólo está activo en la configuración del tiempo.

Cuando se cancele el tiempo configurado, se mostrará el tiempo dado en 12:00 AM (12 horas) o 00:00 (24 horas) presionando el botón "Hour" o "Min".

Cuando se cancele el tiempo configurado, se puede reiniciar presionando el botón "RST/RCL".

Cuando se configura el tiempo de ENCENDIDO/APAGADO, se activa en el momento. En el estado de configuración del tiempo de ENCENDIDO/APAGADO, se puede volver al restado de reloj presionando el botón "Clock".

4. MODO ON/AUTO/OFF

Este programador digital tiene 3 estados:

- (1) ON: Estado de encendido
- (2) AUTO: Estado de temporizador conectado al interruptor de corriente.
- (3) OFF: Estado de apagado.

Se puede seleccionar uno de los estados presionando el botón ON/AUTO/OFF.

El orden de conversión es:

→ ON → AUTO → OFF → AUTO →

El tiempo de ENCENDIDO/APAGADO configurado está activo sólo en el estado AUTO y el ENCENDIDO/APAGADO se activan automáticamente.

5. FUNCIÓN RESET

Presione reset para cancelar la programación

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Corriente: 230V~, 50Hz, 16A
2. Potencia máxima: 3680W
3. Funciona con batería recargable
4. La batería se carga completamente después de 24 horas de estar enchufado

7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Riesgo de descarga eléctrica:

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Desenchufe el Programador antes de limpiar y de ajustar la programación.
- Asegúrese de insertar toda la clavija al enchufe.
- No utilizar en zonas húmedas, el Programador es sólo para uso en interiores.

2. Riesgo de incendio:

- No utilizar para controlar aparatos que contienen elementos de calefacción (utensilios de cocina, calentadores, planchas, etc.)
- No sobrepasar la potencia eléctrica especificada.



SIMON BRICO S.L.
C/ Diputación, 390-392. 08013 Barcelona
Atención al consumidor: (34) 902 423 425
On-line: www.simonbrico.es

PROGRAMADOR DIGITAL AVANZADO

Art.: AF132060

MANUAL DE INSTRUÇÕES



1. FUNÇÕES

1. O PROGRAMADOR DIGITAL AVANZADO (no qual nos referimos como "programador") pode preestabelecer o tempo de ligar/desligar, específico dos seus aparelho eléctricos.
2. É ideal para poupar energia e também para a segurança do seu lar.
3. O ecrã LCD mostra o estado do programa e a hora em formato digital
4. O Programador pode controlar 7 programas ON/OFF.

O interruptor de corrente programável tem 7 botões:

1. "Week"
2. "Hour"
3. "Min"
4. "RST/RCL"
5. "Clock"
6. "Prog"
7. "ON/AUTO/OFF"
8. "RESET"



2. AJUSTES DO RELÓGIO

2.1 Indicação Clock:

O relógio aparece de duas formas:

- (1) Visualização de 12 horas: o número digital vai de 1.00 a 12.59 com a visualização de AM ou PM no ecrã.
- (2) Visualização de 24 horas: o número digital vai de 00.00 a 23.59 sem a visualização de AM ou PM no ecrã.
- (3) Pressione e mantenha pressionado "Clock" durante 3 segundos para mudar da visualização de 12 horas para a visualização de 24 horas ou vice-versa.

2.2 Definição do relógio:

Pressione os botões "Clock" e "Week" simultaneamente para definir a semana. A orden de variação é:

→ Mo → Tu → We → Th → Fr → Sa → Su →

Pressione os botões "Clock" e "Hour" ou "Min" simultaneamente:

- (1) Clock + Min adiciona 1 minuto: pressione estes dos botões continuamente, são adicionados 4 minutos em 1 segundo.
- (2) Clock + Hour adiciona 1 hora: pressione estes dos botões continuamente, são adicionados 4 horas em 1 segundo.

Depois de definir, limpe a segunda indicação para 0 antes de iniciar a contagem.

3. AJUSTES DO PROGRAMA

- 3.1 No estado actual, se pressionar uma vez o botão "Prog", entra no estado de definição do tempo de ligação ON/OFF, com a visualização de "1 on" no canto

inferior esquerdo do ecrã. "1" indica o tempo de ENCENDIDO/APAGADO do programa 1 "on" indica tempo de ligar. As horas e os minutos pode ser definido directamente pressionando o botão "Hour" o "Min" deste estado. É igual à definição da hora sem pressionar o botão "Clock".

- 3.2 Os dias da semana de ON/OFF (Ligar/Desligar) poder ser definido pressionando o botão "Week" e aparece na parte superior do ecrã. A ordem de visualização é:

→ Mo → Tu → We → Th → Fr → Sa → Su → Mo..Fr → Sa..Su → Mo..Su →

- (1) Se aparecerem "Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa" e "Su", isso mostra que a definição do tempo ON/OFF (Ligar/Desligar) é válida para todos os dias.
- (2) Se apenas aparecer umas indicações "Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa" ou "Su", isso mostra que a definição do tempo ON/OFF (Ligar/Desligar) só é válida para esse dia.
- (3) Se aparecerem "Mo, We, Fr", "Tu, Th, Sa", "Sa, Su", "Mo, Tu, We", "Th, Fr, Sa", "Mo, Tu, We, Th, Fr" ou "Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa", isso mostra que a definição do tempo ON/OFF (Ligar/Desligar) só é válida para esses dias.

- 3.3 O tempo ON/OFF pode ser definido para mudar do Grupo 1 para o Grupo 15 pressionando o botão "Prog". A ordem de mudança será:

→ 1ON → 1OFF → 2ON → 2OFF...7ON → 7OFF →

A hora definida pode ser cancelada ou retomada pressionando o botão "RST/RCL", que apenas é válido na definição da hora. Quando a hora definida é cancelada, pode-se visualizar a hora tácita dada 12:00 AM (12 horas) ou 00:00 (24 horas) pressionando o botão "Hour", "Min".

Quando a hora definida é cancelada, pode ser retomada pressionando o botão, torna-se imediatamente efectivo.

No estado de definição de tempo de corrente ON/OFF (Ligar/Desligar), o estado do relógio pode ser retomado pressionando o botão "Clock".

4. MODO ON/AUTO/OFF

O interruptor de corrente tem 3 estados:

- (1) ON: Estado de corrente ligada.
- (2) AUTO: O estado do temporizador a ser conectado ao interruptor de corrente.
- (3) OFF: Estado de corrente desligada.

Pode-se seleccionar um dos estados pressionando o botão "ON/AUTO/OFF"

A ordem de conversão é a seguinte:

→ ON → AUTO → OFF → AUTO →

O tempo ON/OFF (Ligar/Desligar) definido só é válido para o estado AUTO e a corrente é automaticamente ligada.

5. FUNÇÃO RESET

Pressione RESET para cancelar a programação.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Corrente: 230V~, 50Hz, 16A
2. Potência máxima: 3680W
3. Funciona com bateria recarregável
4. A bateria se carrega completamente depois de 24 horas de estar ligada.

7. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Risco de descarga eléctrica:

- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Desligue o programador antes de limpar e de ajustar a programação.
- Assegurar que o programador esta bem ligado.
- Não utilizar em zonas húmidas; O Programador é somente para utilizar em zonas interiores da casa.

2. Risco de incêndio:

- Não utilizar para controlar aparelhos que contêm elementos de aquecimento (utensílios de cozinha, aquecedores, ferros, etc.)
- Não utrapassar a potência eléctrica especificada

3. AJUSTES DO PROGRAMA

- 3.1 No estado actual, se pressionar uma vez o botão "Prog", entra no estado de definição do tempo de ligação ON/OFF, com a visualização de "1 on" no canto



SIMON BRICO S.L.
C/ Diputación, 390-392. 08013 Barcelona
Atención al consumidor: (34) 902 423 425
On-line: www.simonbrico.es

