

PROGRAMADOR DIGITAL MINI GRAFITO

Art.: AF132266

MANUAL DE INSTRUCCIONES



1. FUNCIONES

1. El PROGRAMADOR DIGITAL MINI GRAFITO (al cual nos referiremos como "programador") puede preestablecer el tiempo de encendido/apagado específico de sus aparatos eléctricos.
2. Es ideal para ahorrar energía y también para la seguridad del hogar.
3. La pantalla LCD muestra el estado del ajuste del programa y la hora en formato digital.
4. El Programador puede controlar 20 programas ON/OFF.

2. AJUSTES DEL RELOJ

Antes de utilizar el Programador, debe ajustarse la hora actual.

1. Presione "SET" durante 3 segundos. Cuando el día de la semana parpadee presione "←" y "→" para ajustar el día de la semana.
2. Presione "SET" de nuevo, luego presione "←" y "→" para ajustar la hora.
3. Presione "SET" de nuevo, luego presione "←" y "→" para ajustar los minutos.
4. Presione "SET" de nuevo para terminar el ajuste. El Programador funcionará de acuerdo con la hora programada.

3. AJUSTES DEL PROGRAMA

1. Presione "→" para entrar en el modo de ajuste. La pantalla muestra "1ON" parpadeando.
2. Presione "SET" para confirmar el ajuste del programa "1ON". Cuando el día de la semana parpadee presione "←" y "→" para ajustar el programa semanal deseado.
3. La combinación de ajuste semanal es la siguiente: (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su); (Mo); (Tu); (We); (Th); (Fr); (Sa); (Su); (Mo, Tu, We, Th, Fr); (Sa, Su); (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa); (Mo, We, Fr); (Tu, Th, Sa); (Mo, Tu, We); (Th, Fr, Sa).
4. Presione "SET" de nuevo, luego presione "←" y "→" para ajustar la hora.
5. Presione "SET" de nuevo, luego presione "←" y "→" para ajustar los minutos.
6. Presione "SET" de nuevo para confirmar el programa.
Nota: En este momento del ajuste puede presionar "MANUAL" para cancelar el ajuste del programa "1ON" anterior.
7. Presione "→" mientras "1ON" esté parpadeando para entrar en el ajuste del programa "1OFF". Repita los pasos anteriores para configurar el ajuste del programa "1OFF".
8. Repita los pasos anteriores para los siguientes programas ("2ON", "2OFF", ..., "20ON", "20OFF")
En cualquier estado del ajuste presione "TIME" para salir del modo ajuste y mostrar la hora actual.
Este Programador admite 15 combinaciones posibles de ajuste semanal.

Modo ON/AUTO/OFF

Presione el botón "MANUAL" para ajustar el Programador en el modo "OFF-AUTO"

ON: El Programador permanece siempre encendido.

OFF: El Programador permanece siempre apagado.

AUTO ON: En el modo de programa automático ON el dispositivo permanece encendido hasta la siguiente programación OFF.

AUTO OFF: En el modo de programa automático OFF el dispositivo permanece apagado hasta la siguiente programación ON.

Función CUENTA ATRÁS

1. Presione "←" para entrar en el modo de ajuste cuenta atrás. A la derecha de la pantalla se muestra "CTD".
2. Presione "SET". Cuando la hora parpadee presione "←" y "→" para ajustar la hora.
3. Presione "SET" de nuevo, luego presione "←" y "→" para ajustar los minutos.
4. Presione "SET" de nuevo, luego presione "←" y "→" para ajustar los segundos.
5. Presione "SET" de nuevo para confirmar el programa.
6. Presione "CTD" para iniciar la cuenta atrás.
7. Durante la cuenta atrás presione "CTD" para pausar. Presione de nuevo "CTD" para reanudar la cuenta atrás.
8. Durante la cuenta atrás presione "TIME" para mostrar la hora actual. Presione de nuevo "TIME" para volver a la pantalla de cuenta atrás.
9. Cuando finalice el tiempo de cuenta atrás el Programador desconecta la corriente eléctrica automáticamente.

Función RANDOM

Presione "RND" en el modo "AUTO OFF". A la derecha de la pantalla se muestra "RND". Esto significa que el modo de ajuste ON/OFF se realizará aleatoriamente de 2 a 30 minutos.

Función MODO VERANO

1. Presione "TIME" y "→" a la vez para añadir 1h a la hora actual. A la derecha de la pantalla se muestra "+1h".
2. Presione "TIME" y "←" a la vez para restar 1h a la hora actual. Desaparece el icono "+1h" a la derecha de la pantalla.

Función RESET

Presione "R" para cancelar la programación.

Modo 12h/24h

1. Presione "TIME" durante 3 segundos. La hora cambiará del formato 24h a 12h am/pm.
2. Presione "TIME" de nuevo durante 3 segundos. La hora volverá al formato original (24h).

4. MODO DE USO

1. Ajuste el Programador en modo ON/OFF según se desee tal y como se menciona anteriormente.
2. Apague su dispositivo eléctrico.
3. Conecte su dispositivo a la toma del Programador. Luego conecte el Programador a la toma de corriente alterna (CA) para obtener alimentación.
4. Encienda su dispositivo.
5. Su dispositivo se encenderá y apagará de acuerdo con el ajuste programado.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Corriente: 230V~, 50Hz, 16A
2. Potencia máxima: 3680W
3. Funciona con batería recargable 1.2V 40mAh Ni-MH
4. La batería se carga completamente después de 24 horas de estar enchufado.

6. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Riesgo de descarga eléctrica:
 - Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
 - Desenchufe el Programador antes de limpiar y de ajustar la programación.
 - Asegúrese de insertar toda la clavija al enchufe.
 - No utilizar en zonas húmedas, el Programador es sólo para uso en interiores.
2. Riesgo de incendio:
 - No utilizar para controlar aparatos que contienen elementos de calefacción (utensilios de cocina, calentadores, planchas, etc.)
 - No sobrepasar la potencia eléctrica especificada.

NOTAS

La carga de salida no debe exceder de 3680W.

Antes de usar, se recomienda conectar la unidad a una red eléctrica durante algunas horas para cargar la batería dentro del temporizador.

La tolerancia del temporizador es de 2 minutos por mes.



SIMON BRICO S.L.

C/ Diputación, 390-392. 08013 Barcelona
Atención al consumidor: (34) 902 423 425
On-line: www.simonbrico.es





1. FUNÇÕES

1. O PROGRAMADOR DIGITAL MINI GRAPHITE (no qual nos referimos como "programador") pode preestabelecer o tempo de ligar/desligar, específico dos seus aparelho eléctricos.
2. É ideal para poupar energia e também para a segurança do seu lar.
3. O ecrã LCD mostra o estado do ajuste do programa e a hora em formato digita
4. O Programador pode controlar 20 programas ON/OFF.

2. AJUSTES DO RELÓGIO

Antes de utilizar o Programador, deve ajustar a hora atual.

1. Pressione "SET" durante 3 segundos. Quando o dia da semana piscar pressione "←" y "→" para ajustar o dia da semana.
2. Pressione "SET" de novo e logo em seguida pressione "←" y "→" para ajustar a hora.
3. Pressione "SET" de novo e logo em seguida pressione "←" y "→" para ajustar os minutos.
4. Pressione "SET" de novo para terminar o ajuste. O Programador funcionará de acordo com a hora programada.

3. AJUSTES DO PROGRAMA

1. Pressione "→" para entrar no modo de ajuste. O ecrã mostra "1ON" a piscar.
2. Pressione "SET" para confirmar o ajuste do programa "1ON". Quando o dia da semana piscar pressione "←" y "→" para ajustar o programa semanal desejado.
3. A combinação do ajuste semanal é a seguinte: (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su); (Mo); (Tu); (We); (Th); (Fr); (Sa); (Su); (Mo, Tu, We, Th, Fr); (Sa, Su); (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa); (Mo, We, Fr); (Tu, Th, Sa); (Mo, Tu, We); (Th, Fr, Sa).
4. Pressione "SET" de novo e logo em seguida pressione "←" y "→" para ajustar a hora.
5. Pressione "SET" novo e logo em seguida pressione "←" y "→" para ajustar os minutos.
6. Pressione "SET" de novo para confirmar o programa.

Nota: Neste momento do ajuste pode pressionar "MANUAL" para cancelar o ajuste do programa "1ON" anterior.

7. Pressione "→" enquanto "1ON" esta a piscar para entrar no ajuste do programa "1OFF". Repita os passos anteriores para configurar o ajuste do programa "1OFF".
8. Repita os passos anteriores para os seguintes programas ("2ON", "2OFF", ..., "20ON", "20OFF")

Em qualquer estado do ajuste pressione "TIME" para sair do modo ajuste e mostrar a hora atual.

Este Programador admite 15 combinações possíveis de ajuste semanal.

SU - Domingo; **MO** - 2ªfeira; **TU** - 3ªfeira; **WE** - 4ªfeira; **TH** - 5ªfeira; **FR** - 6ªfeira; **Sa** - Sábado

Modo ON/AUTO/OFF

Pressione o botão "MANUAL" para ajustar o Programador em modo "OFF-AUTO"

ON: O Programador permanecerá sempre ligado.

OFF: O Programador permanecerá sempre desligado.

AUTO ON: Em modo de programa automático ON o dispositivo permanecerá ligado até à seguinte programação OFF.

AUTO OFF: No modo de programa automático OFF o dispositivo permanecerá desligado até à seguinte programação ON.

Função REGRESSIVA

1. Pressione "←" para entrar no modo de ajuste regressivo. À direita do ecrã se mostra "CTD".
2. Pressione "SET". Quando a hora piscar pressione "←" y "→" para ajustar a hora.
3. Pressione "SET" de novo, e logo pressione "←" y "→" para ajustar os minutos.
4. Pressione "SET" de novo, e logo pressione "←" y "→" para ajustar os segundos.
5. Pressione "SET" de novo para confirmar o programa.
6. Pressione "CTD" para iniciar.
7. Durante regressividade pressione "CTD" para pausar. Pressione de novo "CTD" para reiniciar a regressividade.
8. Durante regressividade pressione "TIME" para mostrar a hora atual. Pressione de novo "TIME" para voltar ao ecrã da regressividade.
9. Quando finalizar o tempo da regressividade o Programador desliga da corrente eléctrica automaticamente.

Função RANDOM

Pressione "RND" no modo "AUTO OFF". À direita do ecrã mostra "RND". Isto significa que o modo de ajuste ON/OFF se realizará aleatoriamente de 2 a 30 minutos.

Função MODO VERÃO

1. Pressione "TIME" y "→" à vez para juntar 1h à hora atual. À direita do ecrã mostra "+1h".
2. Pressione "TIME" y "←" à vez para diminuir 1h à hora atual. Desaparecerá o ícono "+1h" à direita do ecrã.

Função RESET

Pressione "R" para cancelar a programação.

Modo 12h/24h

1. Pressione "TIME" durante 3 segundos. A hora passará do formato 24h a 12h am/pm.
2. Pressione "TIME" de novo durante 3 segundos. A hora voltará ao formato original (24h).

4. MODO DE USO

1. Ajuste o Programador em modo ON/OFF segundo o desejado, tal como se menciona anteriormente.
2. Desligue o seu dispositivo eléctrico.
3. Ligue o seu dispositivo à tomada do Programador. Em seguida ligue o Programador à tomada de corrente alterna (CA) para obter alimentação.
4. Ligue seu dispositivo.
5. Seu dispositivo se ligará e apagará de acordo com o ajuste programado.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Corrente: 230V~, 50Hz, 16A
2. Potência máxima: 3680W
3. Funciona com bateria recargável 1.2V 40mAh Ni-MH
4. A bateria se carrega completamente depois de 24 horas de estar ligada.

6. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Risco de descarga eléctrica:
 - Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
 - Desligue o Programador antes de limpar e de ajustar a programação.
 - Assegurar que o programador esta bem ligado.
 - Não utilizar em zonas húmidas; O Programador é somente para utilizar em zonas interiores da casa.
2. Risco de incêndio:
 - Não utilizar para controlar aparelhos que contêm elementos de aquecimento (utensílios de cozinha, aquecedores, ferros, etc.)
 - Não ultrapassar a potência eléctrica especificada

NOTAS

A carga de saída não deve exceder os 3680W.

Antes de usar, recomenda-se ligar o programador à tomada durante algumas horas para carregar a sua bateria.

A tolerância de temporizador é de 2 minutos por mês.



SIMON BRICO S.L.

C/ Diputación, 390-392. 08013 Barcelona

Atención al consumidor: (34) 902 423 425

On-line: www.simonbrico.es