

Détecteur de signal satellite analogique



DESCRIPTION

Le pointeur de satellite se branche entre le LNB et le récepteur, et facilite le réglage de l'orientation de l'antenne.

- Affichage du niveau de polarisation
- Réglage manuel d'atténuation +/- 6dB
- Alimentation électrique via le récepteur
- Gamme de fréquences : 950 - 2400 MHz
- Remplace la Réf. 832119

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE

Part number : ECF-832118