


simon

## Adaptador 3 USB A con fijación

Attachable Adaptor with 3 USB A  
Adaptateur 3 USB avec fixation  
Adaptador 3 USB A com fixação  
Adapter Z 3 Portami USB A Z mocowaniem  
Adapter 3 USB A med fäs tdon  
Adapter 3 USB A mit befestigungsklammer  
Adapter 3 USB A met bevestiging  
Adapter 3 USB A met bevestiging  
3 USB A Adaptér S fixací  
Адаптер С 3 USB А И Креплением  
تثبيت ل 3 USB A مع ل و ح م



CL520301

Características técnicas  
Características técnicas  
Technical features  
Caractéristiques techniques  
Dane techniczne  
Tekniske spesifikasjoner  
Tekniska egenskaper  
Technische Merkmale  
Technische kenmerken  
Technické charakteristiky  
Technické charakteristiky  
Технические характеристики  
الخصائص التقنية



simon

**ES Intrucciones**

- Conecte el conector tipo C a un cargador USB tipo C
- Se pueden usar los 3 puertos tipo A para cargar dispositivos
- Tipo A Máx. salida: 5,0VDC, 2,4A, 12,0W, puerto único
- 3 puertos Máx. salida total: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (depende de la salida del cargador USB)
- Fijación: con imán incorporado en el interior, con soporte tipo clip o con cinta adhesiva incluidos junto con el dispositivo que permiten colocarlo en diferentes superficies.
- Dispositivo previsto para carga de energía. Sin función de transmisión de datos.

Precauciones y advertencias sobre el uso de cargadores de teléfono móvil para el usuario:

Antes de su uso inicial lea las siguientes instrucciones atentamente. Conectar este dispositivo a una fuente de tensión adecuada a las características para las que ha sido diseñado. Conecte este dispositivo de carga en lugar de fácil acceso para su desconexión, evitando la carga en zonas inapropiadas (cerca de fuentes de calor o humedad, poco accesibles por su ubicación o zonas de paso). No tirar del cable para extraerlo de la toma de corriente. Siempre de la clavija de conexión.

No abrir ni manipular el dispositivo de carga. No mojar. Mantener en lugares secos, lejos de la humedad. Mantener fuera del alcance de los niños, evitando que puedan jugar con el accesorio. Desconectar de la fuente de alimentación una vez realizada la carga del equipo. Desconectar de la fuente de alimentación si recibe una llamada entrante durante la carga del equipo. No usar este dispositivo si se aprecian defectos sobre el cargador o su cable.

**PT Instruções**

- Conecte o conector Tipo-C em um carregador USB Tipo-C
- Todas as 3 portas tipo A podem ser usadas para carregar dispositivos
- Tipo A Máx. saída: 5,0VDC, 2,4A, 12,0W, porta única
- 3 portas Máx. saída total: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (depende da saída do carregador USB)
- Fixação: com ímã incorporado no interior, com suporte tipo clip ou com fita adesiva incluída no aparelho que permite a sua colocação em diferentes superfícies.
- Dispositivo fornecido para carregamento de energia. Nenhuma função de transmissão de dados.

Cuidados e advertências sobre o uso de carregadores de celular para o usuário:

Antes do uso inicial, leia atentamente as instruções a seguir. Conecte este dispositivo a uma fonte de tensão adequada às características para as quais foi projetado. Conecte este dispositivo de carregamento em local de fácil acesso para sua desconexão, evitando o carregamento em áreas inadequadas (próximo de fontes de calor ou umidade, pouco acessíveis devido à sua localização ou passagens). Não puxe o cabo para removê-lo da tomada. Sempre do plugue de conexão.

Não abra nem manipule o dispositivo de carregamento. Não molhe. Manter em locais secos, longe da umidade. Mantenha fora do alcance das crianças, evitando que elas brinquem com o acessório. Desconecte da fonte de alimentação assim que o equipamento estiver carregado. Desconecte da fonte de alimentação se receber uma chamada enquanto o equipamento estiver carregando. Não use este dispositivo se o carregador ou seu cabo estiverem com defeito.

**EN Instructions**

- Plug the Type-C connector into a USB Type-C charger
  - All 3 type A ports can be used to charge devices
  - Type A Max. output: 5,0VDC, 2,4A, 12,0W, single port
  - 3 ports Max. total output: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (depends on USB charger output)
  - Fixation: with built-in magnet inside, with clip-type support or with adhesive tape included with the device that allow it to be placed on different surfaces.
  - Device provided for power charging. No data transmission function.
- Cautions and warnings on the use of mobile phone chargers for the user:
Before initial use, please read the following instructions carefully.
Connect this device to a voltage source suitable for the characteristics for which it has been designed.
Connect this charging device in an easily accessible place for its disconnection, avoiding charging in inappropriate areas (near sources of heat or humidity, poorly accessible due to its location or passageways).
Do not pull on the cord to remove it from the outlet. Always from the connection plug.
Do not open or manipulate the charging device. Do not wet. Keep in dry places, away from moisture. Keep out of the reach of children, preventing them from playing with the accessory.
Disconnect from the power supply once the equipment has been loaded.
Disconnect from the power supply if you receive an incoming call while the equipment is charging.
Do not use this device if the charger or its cable are defective.

**FR Instructions**

- Branchez le connecteur Type-C dans un chargeur USB Type-C
- Les 3 ports de type A peuvent être utilisés pour charger des appareils
- Tapez A max. sortie : 5,0VDC, 2,4 A, 12,0W, port unique
- 3 ports Max. sortie totale: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (dépend de la sortie du chargeur USB)
- Fixation : avec aimant intégré à l’intérieur, avec support de type clip ou avec ruban adhésif inclus avec l’appareil qui permettent de le placer sur différentes surfaces.
- Dispositif fourni pour le chargement de l’alimentation. Aucune fonction de transmission de données.

Précautions et avertissements sur l’utilisation des chargeurs de téléphone portable pour l’utilisateur:

Avant la première utilisation, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.
Connectez cet appareil à une source de tension adaptée aux caractéristiques pour lesquelles il a été conçu.
Connectez ce chargeur dans un endroit facilement accessible pour sa déconnexion, en évitant de recharger dans des zones inappropriées (à proximité de sources de chaleur ou d’humidité, peu accessibles en raison de son emplacement ou de passages).
Ne tirez pas sur le cordon pour le retirer de la prise.
Toujours à partir de la prise de connexion.
N’ouvrez pas et ne manipulez pas le chargeur.
Ne pas mouiller.
Conserver dans des endroits secs, à l’abri de l’humidité.
Tenir hors de portée des enfants, les empêchant de jouer avec l’accessoire.
Débrancher de l’alimentation une fois l’équipement chargé.
Débranchez l’alimentation électrique si vous recevez un appel entrant alors que l’équipement est en charge.
N’utilisez pas cet appareil si le chargeur ou son câble sont défectueux.

**PL Instrukcje**

- Podłącz złącze typu C do ładowarki USB typu C
- Wszystkie 3 porty typu A mogą być używane do ładowania urządzeń
- Wpisz A maks. wyjście: 5,0VDC, 2,4A, 12,0W, pojedynczy port
- 3 porty Max. całkowita moc wyjściowa: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (w zależności od wyjścia ładowarki USB)
- Mocowanie: za pomocą wbudowanego magnesu wewnątrz, ze wspornikiem typu klips lub taśmą samoprzylepną dołączoną do urządzenia, umożliwiającą umieszczenie go na różnych powierzchniach.
- Urządzenie przewidziane do ładowania zasilania. Brak funkcji transmisji danych.

Przestrogi i ostrzeżenia dotyczące użytkowania ładowarek do telefonów

komórkowych dla użytkownika:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Podłącz to urządzenie do źródła napięcia odpowiedniego do charakterystyki, dla której zostało zaprojektowane. Podłącz ładowarkę w łatwo dostępnym miejscu w celu jej odłączenia, unikając ładowania w nieodpowiednich miejscach (blisko źródeł ciepła lub wilgoci, utrudniony dostęp ze względu na położenie lub przejścia). Nie ciągnij za przewody, aby wyjąć go z gniazdka. Zawsze z wtyczki przyłączeniowej. Nie otwieraj ani nie manipuluj urządzeniem ładującym. Nie moczyć. Przechowywać w suchych miejscach, z dala od wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, uniemożliwiając im zabawę akcesoriom. Odłącz od zasilania po załadowaniu sprzętu. Odłącz od zasilania, jeśli otrzymasz połączenie przychodzące podczas ładowania urządzenia. Nie używaj tego urządzenia, jeśli ładowarka lub jej kabel są uszkodzone.

**NO Instruksjoner**

- Koble Type-C-kontakten til en USB Type-C-lader
- Alle 3 type A-porter kan brukes til å lade enheter
- Type A Maks. utgang: 5,0VDC, 2,4A, 12,0W, enkel port
- 3 porter Maks. total utgang: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (avhengig av USB-laderutgang)
- Feste: med innebygd magnet på innsiden, med klemmestøtte eller med teip som følger med enheten som gjør at den kan plasseres på forskjellige overflater.
- Enhet for strømlading. Ingen dataoverføringsfunsjon. Advarsler og advarsler om bruk av mobiltelefonladere for brukeren: Før første gangs bruk, vennligst les følgende instruksjoner nøye. Koble denne enheten til en spenningskilde som er egnet for egenskapene den er designet for. Koble denne ladeenheten på et lett tilgjengelig sted for frakobling, unngå lading i upassende områder (nær varme- eller fuktighetskilder, dårlig tilgjengelig på grunn av plassering eller passasjer). Ikke trekk i ledningen for å fjerne den fra stikkkontakten. Alltid fra tilkoblingspluggen. Ikke åpne eller manipuler ladeenheten. Ikke våt. Oppbevares på tørre steder, vekk fra fuktighet. Oppbevares utilgjengelig for barn, slik at de ikke kan leke med tilbehøret. Koble fra strømforsyningen når utstyret er lastet. Koble fra strømforsyningen hvis du mottar et innkommende anrop mens utstyret lades. Ikke bruk denne enheten hvis laderen eller kablen er defekt.

**SV Instruktioner**

- Anslut Type-C-kontakten till en USB Type-C-laddare
- Alla 3 typ A-portar kan användas för att ladda enheter
- Typ A Max. utgång: 5,0VDC, 2,4A, 12,0W, enkelport
- 3 portar Max. total effekt: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (beror på USB-laddarens utgång)
- Fixering: med inbyggd magnet inuti, med clip-typ stöd eller med tejp som medföljer enheten som gör att den kan placeras på olika ytor.
- Enhet tillhandahållen för strömladdning. Ingen dataöverföringsfunktion. Varningar och varningar om användning av mobiltelefonladdare för användaren: Läs följande instruktioner noggrant före första användningen. Anslut denna enhet till en spänningskälla som är lämplig för de egenskaper som den är designad för. Anslut denna laddningsenhet på ett lättillgängligt ställe för att koppla bort den, undvik laddning i olämpliga områden (nära värme- eller fuktkällor, dåligt tillgänglig på grund av dess placering eller passager). Dra inte i sladden för att ta bort den från uttaget. Alltid från anslutningskontakten. Öppna eller manipulera inte laddningsenheten. Blöt inte. Förvaras på torra platser, borta från fukt. Förvara utom räckhåll för barn, förhindra att de leker med tillbehöret. Koppla bort strömförsörjningen när utrustningen har laddats. Koppla från strömförsörjningen om du får ett inkommande samtal medan utrustningen laddas. Använd inte den här enheten om laddaren eller dess kabel är defekt.

**DE Anleitung**

- Schließen Sie den Typ-C-Stecker an ein USB-Typ-C-Ladegerät an
- Alle 3 Typ-A-Anschlüsse können zum Aufladen von Geräten verwendet werden
- Geben Sie ein Maximum ein. Ausgang: 5,0VDC, 2,4A, 12,0W, Einzelanschluss
- 3 Anschlüsse max. Gesamtleistung: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (abhängig vom Ausgang des USB-Ladegeräts)
- Befestigung: mit eingebautem Magneten im Inneren, mit Clip-Halterung oder mit dem Gerät beiliegendem Klebeband, mit dem es auf verschiedenen Oberflächen angebracht werden kann.
- Vorrichtung zum Aufladen mit Strom. Keine Datenübertragungsfunktion. Hinweise und Warnungen zur Verwendung von Ladegeräten für Mobiltelefone für den Benutzer: Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Schließen Sie dieses Gerät an eine Spannungsquelle an, die für die Eigenschaften geeignet ist, für die es entwickelt wurde. Schließen Sie dieses Ladegerät zum Trennen an einem leicht zugänglichen Ort an und vermeiden Sie das Aufladen in ungeeigneten Bereichen (in der Nähe von Wärme- oder Feuchtigkeitsquellen, aufgrund seiner Lage oder Durchgänge schlecht zugänglich). Ziehen Sie nicht am Kabel, um es aus der Steckdose zu ziehen. Immer vom Anschlusstecker.
- Öffnen oder manipulieren Sie das Ladegerät nicht. Nicht nass machen. An trockenen Orten aufbewahren, vor Feuchtigkeit schützen. Außerhalb der.

**NL Instructies**

- Reichweite von Kindern aufbewahren, um zu verhindern, dass sie mit dem Zubehör spielen. Trennen Sie die Stromversorgung, sobald das Gerät geladen ist. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie während des Ladevorgangs einen Anruf erhalten. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn das Ladegerät oder sein Kabel defekt sind. NL Instructies:
  - Steek de Type-C-connector in een USB Type-C-oplader
  - Alle 3 type A-poorten kunnen worden gebruikt om apparaten op te laden
  - Typ A Max. uitgang: 5,0VDC, 2,4A, 12,0W, enkele poort
  - 3 poorten Max. totale output: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (afhankelijk van de output van de USB-oplader)
  - Bevestiging: met ingebouwde magneet aan de binnenkant, met clip-type steun of met plakband meegeleverd met het apparaat waarmee het op verschillende oppervlakken kan worden geplaatst.
  - Apparaat voorzien voor het opladen van stroom. Geen datatransmissiefunctie. Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen over het gebruik van opladers voor mobiele telefoons voor de gebruiker:
Lees voor het eerste gebruik de volgende instructies aandachtig door. Sluit dit apparaat aan op een spanningsbron die geschikt is voor de kenmerken waarvoor het is ontworpen. Sluit dit oplaadapparaat aan op een gemakkelijk bereikbare plaats om het los te koppelen, vermijd opladen in ongeschikte gebieden (in de buurt van warmte- of vochtigheidsbronnen, slecht toegankelijk vanwege de locatie of doorgangen). Trek niet aan het snoer om het uit het stopcontact te halen. Altijd van de aansluitstekker.
Open of manipuleer het oplaadapparaat niet. Niet nat maken. Op droge plaatsen bewaren, uit de buurt van vocht. Buiten bereik van kinderen houden, zodat ze niet met het accessoire kunnen spelen. Haal de stekker uit het stopcontact zodra de apparatuur is geladen. Haal de stekker uit het stopcontact als u een inkomende oproep ontvangt terwijl de apparatuur wordt opgeladen. Gebruik dit apparaat niet als de oplader of de kabel defect is.

**NLD Instructies**

- Steek de Type-C-connector in een USB Type-C-oplader
- Alle 3 type A-poorten kunnen worden gebruikt om apparaten op te laden
- Typ A Max. uitgang: 5,0VDC, 2,4A, 12,0W, enkele poort
- 3 poorten Max. totale output: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (afhankelijk van de output van de USB-oplader)
- Bevestiging: met ingebouwde magneet aan de binnenkant, met clip-type steun of met plakband meegeleverd met het apparaat waarmee het op verschillende oppervlakken kan worden geplaatst.
- Apparaat voorzien voor het opladen van stroom. Geen datatransmissiefunctie. Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen over het gebruik van opladers voor mobiele telefoons voor de gebruiker:
Lees voor het eerste gebruik de volgende instructies aandachtig door. Sluit dit apparaat aan op een spanningsbron die geschikt is voor de kenmerken waarvoor het is ontworpen. Sluit dit oplaadapparaat aan op een gemakkelijk bereikbare plaats om het los te koppelen, vermijd opladen in ongeschikte gebieden (in de buurt van warmte- of vochtigheidsbronnen, slecht toegankelijk vanwege de locatie of doorgangen). Trek niet aan het snoer om het uit het stopcontact te halen. Altijd van de aansluitstekker.
Open of manipuleer het oplaadapparaat niet. Niet nat maken. Op droge plaatsen bewaren, uit de buurt van vocht. Buiten bereik van kinderen houden, zodat ze niet met het accessoire kunnen spelen. Haal de stekker uit het stopcontact zodra de apparatuur is geladen. Haal de stekker uit het stopcontact als u een inkomende oproep ontvangt terwijl de apparatuur wordt opgeladen. Gebruik dit apparaat niet als de oplader of de kabel defect is.

**CS Pokyny**

- Zapojte konektor Type-C do nabíječky USB Type-C
- Všechny 3 porty typu A lze použít k nabíjení zařízení
- Typ A Max. výstup: 5,0VDC, 2,4A, 12,0W, jeden port
- 3 porty Max. celkový výstup: 5,0VDC, 3,1A, 15,5W (závisí na výstupu USB nabíječky)
- Fixace: s vestavěným magnetem uvnitř, s klipsovou podpěrou nebo pomocí lepicí pásky dodávané se zařízením, která umožňuje umístění na různé povrchy.
- Zařízení určené k nabíjení. Žádná funkce přenosu dat. Upozornění a varování týkající se používání nabíječek mobilních telefonů pro uživatele:

Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující pokyny. Připojte toto zařízení ke zdroji napětí vhodnému pro vlastnosti, pro které bylo navrženo. Toto nabíjecí zařízení připojte na snadno dostupné místo pro jeho odpojení, vyvarujte se nabíjení v nevhodných místech (blízko zdrojů tepla nebo vlhkosti, špatně přístupné kvůli umístění nebo průchodům). Při vytahování ze zásuvky netahejte za kabel. Vždy z připojovací zástrčky. Nabíjecí zařízení neotvírejte ani s ním nemanipulujte. Nenamáchejte. Uchovávejte na suchých místech, mimo vlhkost. Uchovávejte mimo dosah dětí a zabraňte jim, aby si s příslušenstvím hrály. Po nabití zařízení odpojte od napájení. Pokud během nabíjení zařízení přijmete příchozí hovor, odpojte jej od napájení. Pokud je nabíječka nebo její kabel vadný, toto zařízení nepoužívejte.

**RU Инструкции**

- Подключите разъем Type-C к зарядному устройству USB Type-C.
- Все 3 порта типа A можно использовать для зарядки устройств.
- Тип A Макс. выход: 5,0В постоянного тока, 2,4А, 12,0Вт, один порт
- 3 порта Макс. общая мощность: 5,0В постоянного тока, 3,1А, 15,5Вт (зависит от выхода зарядного устройства USB)
- Фиксация: с помощью встроенного магнита внутри, с помощью клипсовой опоры или с помощью клейкой ленты, входящей в комплект поставки устройства, что позволяет размещать его на различных поверхностях.
- Предусмотрено устройство для зарядки. Нет функции передачи данных. Предостережения и предупреждения по использованию зарядных устройств для мобильных телефонов для пользователя:

Перед первым использованием внимательно прочтите следующие инструкции. Подключите это устройство к источнику напряжения, соответствующему характеристикам, для которых оно было разработано. Подключайте это зарядное устройство в легкодоступном месте для его отключения, избегая зарядки в неподходящих местах (возле источников тепла или влажности, труднодоступных из-за его расположения или проходов). Не тяните за шнур, чтобы вызвать его из розетки. Всегда от соединительного штекера. Не открывайте зарядное устройство и не манипулируйте им. Не мочить. Хранить в сухом месте, вдали от влаги. Хранить в недоступном для детей месте, не позволяя им играть с аксессуаром. Отключите питание после загрузки оборудования. Отключайтесь от источника питания при поступлении входящего вызова во время зарядки оборудования. Не используйте это устройство, если зарядное устройство или его кабель неисправны.

**تامايل لغت** AR

- ع و ن ا ل ن م USB ن ح ا ش ي ف C و ن ل ن م ل ص و م ل ا ل ي ص و ت ب م ق .
- ة ز ه ا ل ن ح ش ل A و ن و ن ل ن م ن ه ا ل ل ث ل ذ ف ا ن م ل ا ع ي م ح م ا د خ ت س ا ن ك م ي .
- د ح و ذ ف ن م . 5.0VDC ، 2.4A ، 12.0W : ج ا ر خ ا ل ا . س ك م ا م ا ب ت ك ا .
- ن ح ا ش ح ر خ ي ل ع م ت م ت ع ي ) 5.0VDC ، 3.1A ، 15.5W : ج ا ر خ ا ل ا ل م ل ا ج ا . ي ص ق ا د ح ك ذ ف ا ن م 3

ط ي ر ش ب و ا ي ك ب ش م ل ا ع و ن ل ن م م ق ا م ع . ل خ ا د ل ا ب ح د م س ي ط ا ن م غ م ب : ت ي ب ت ا ل ا .
ة . ف ل ت خ م ح ط س ا ي ل ع م ع ص و ب ح م س ي ز ا ه ج ا ل ا م ق ف ر م ق ص ا ل
ت ا ن ا ي ب ل ا ل ق ن ق ف ي ط و د ح و ت ا ل . ق ا ط ا ل ن ح ش ل م د ق م ل ز ا ه ج ا ل
م : د خ ت س م ل ل ل م و م ل ا ف ت ا ه ل ا ن ح ا و ش م ا د خ ت س ا ن ا ش ب ت ا ر ي ذ خ ت و ت ا ه ي ب ن ت
ل ي ل ص و ت ب م ق . ة ي ا ن ع ب ة ي ا ت ا ل ا ت ا م ا ي ل ع ل ت ا ل ا ق ا ر ع ي ج ر ي ، ي ل و ا ل ا م ا د خ ت س ا ل ا ل ب ق
م ق . ا ه ل ج ا ن م م ي م ص ت م ت ي ت ا ل ا ص ا ئ ا ص خ ل ل ب س ا ن م د ه ج ر د ص م ب ز ا ه ج ا ل ا ا ه
ب ن ج ت و ، ه ل ص ف ل ه ي ل ا ل و ص و ل ا ل ه س ي ن ا ك م ي ف ا ه ن ح ش ل ا ز ا ه ج ل ي ص و ت ب
ي ت ا ل و . ة ب و ط ر ل ا و ا ة ر ا ح ل ا ر د ا ص م ن م ب ر ق ل ا ب ) ة ب س ا ن م ر ي غ ق ط ا ن م ي ف ن ح ش ل ا
ن م ه ت ا ز ا ل ل ك ل س ل ا ب ح س ت ا ل . ( ا ه ت ا ر م و ا ه ع ق و م ب ب س ب ا ه ي ل ا ل و ص و ل ا ب ع ص ي
ل ا . ا ب و ت ا ل ا س ب ا ق ن م ا م ئ ا د . ج ر خ ل ا ل

ن ع ا د ي ع ب ة ف ا ج ن ك ا م ا ي ف ط ف ح ي . ل ل ل ب ت ا ل . ن ح ش ل ا ز ا ه ج ب ع ا ل ت ت و ا ح ت ف ت ا ل
ه ل ص ق ا . ق ح ل م ل ا ب ب ع ل ل ا ن م ه ن ع م ي و . ا ف ط ا ل ا ل و ا ن ت م ن ع ا د ي ع ب ط ف ح ئ . ة ب و ط ر ل ا
ت ي ق ل ت ا ذ ا ئ ي ا ب ر ه ك ل ا ر ا ي ت ا ل ا ل ص ف . ز ا ه ج ا ل ا ي م ح ت د ر ج ب ة ق ا ط ا ل ا ر د ص م ن ع
ل ب ك ا ل ا و ا ن ح ا ش ل ا ن ك ا ا ذ ا ز ا ه ج ا ل ا ا ه م د خ ت س ت ا ل . ز ا ه ج ا ل ن ح ش ا ن ا ث ا ة ف ر ا و ة ة م ل ك م
ا ب ي ع م ه ب ص ا خ ل ا