

Pulsador de minuteria com led 10A 250V~ branco Simon 27 Play

REF. 270161-0648



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 27 Play

CLASSE ETIM

EC000029

MATERIAL

Plástico de engenharia

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191915223

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191915220

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.5

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX