


## Двухклавишный выключатель 10AX 250В~ белого цвета Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2450398-030



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Белый

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель в блистере

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

#### КЛАСС ETIM

EC001590

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки белого цвета

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### RAL

9003

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,75 до 1,5 mm

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### ВЕРСИЯ

Двойное

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 АХ

### ТИП МЕХАНИЗМА

Клавишный выключатель

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

14

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

### КОГОТЬ

В комплекте

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальное и горизонтальное

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный


## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ


Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch  
7700150-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX




Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX




Conmutador / 2-way switch  
7700201-039




Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX




Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX




Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX




Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX




Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX




Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX




Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX