

MATA INSECTOS

El mata insectos eléctrico atrae gracias a su Luz Negra, a los insectos voladores como moscas, polillas, mosquitos, etc. Luego las rejillas de metal cargadas con alto voltaje los electrocutan.

La bombilla especial de bajo consumo (rayos ultravioletas) es completamente inofensiva para las personas y animales domésticos.

La red externa protege a las personas de tocar las rejillas. No utiliza productos químicos, ni vapores, no produce olor y no contamina.

Este producto es ideal para uso interior (casas, fábricas, tiendas de alimentos, carnicerías, hospitales, etc).

ADVERTENCIA


- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Compruebe el voltaje del local donde se va a utilizar antes de su funcionamiento. No intente tocar las rejillas de alto voltaje durante su uso por riesgo a electrocutarse.
- Para uso interior. Este producto no se recomienda en graneros, establos y lugares similares. No utilizar en zonas donde puedan haber vapores inflamables o polvo explosivo. Cuelgue o monte la aplicación sobre un lugar donde los niños no puedan alcanzarlo ($\leq 2\text{m}$).
- No intente manipular ninguna de las partes del producto.
- Desconecte el producto antes de su limpieza. Use el cepillo conveniente para limpiar la rejilla metálica de alto voltaje y tirar los cuerpos de insectos sobre la bandeja.
- No intente tocar la rejilla con los dedos o con un objeto metálico.
- No lavar y no colocar en el exterior, no colocar bajo lluvia.
- No usar en lugares inflamables y/o explosivos.
- Para cambiar la bombilla, siga los siguientes pasos:
 1. Desenchufar el aparato,
 2. Sacar los 4 tornillos traseros,
 3. Abrir el mata insectos,
 4. Sustituir la bombilla,
 5. Cerrar el mata insectos antes de conectar.

ATENCIÓN, ¡ALTO VOLTAJE! ¡MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!



Voltaje / Voltage: 220V ~

Frecuencia / Frequency: 50Hz



MATA INSECTOS

O mata insecto eléctrico atrai graças a sua luz negra, os insectos voadores, como moscas, mosquitos e traças. Em contacto com as redes metálicas, estas descarregam uma carga eléctrica para sua electrocussão.

A lâmpada especial de baixo consumo (raios ultravioletas) é inofensivo para as pessoas e animais domésticos.

A rede externa impede que as pessoas toquem na rede interna.

Não utiliza produtos químicos, nem produz vapores ou cheiros. Não contamina o ambiente.

Este produto é ideal para o uso interno (casas, fabricas, lojas de alimentos, hospitais, matadouros, etc).

ADVERTENCIA

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que lhe sejam dadas, formações apropriadas sobre o uso do aparelho, a maneira mais segura de o manejar e que compreendam os perigos que implica. As crianças não devem jogar a bola com o aparelho. A sua limpeza e conservação, não devem ser feitas por crianças, sem supervisão.
- Desligue a electricidade, no local onde vai instalar o Mata insectos. Nunca fazer a instalação do mesmo com a corrente ligada. Nunca toque nas redes; risco de electrocussão.
- Para Uso Interno. Este produto não se recomenda nas celeiros, estábulos ou lugares similares. Não utilizar em zonas onde possa haver vapores inflamáveis ou pó explosivo. Colocar o aparelho fora do alcance das crianças (Altura superior a 2mt).
- Não tente alterar nenhuma parte do aparelho.
- Desligue o produto antes de qualquer limpeza. Use uma escova para limpar as redes metálicas de alta voltagem para tirar os insectos mortos para a bandeja.
- Não tocar na rede com os dedos ou objectos metálicos
- Não lavar ou colocar no exterior. Não colocar à chuva
- Não instalar em lugares inflamáveis ou explosivos.
- Para substituir a lâmpada, siga os seguintes passos:
 1. Desligue o aparelho,
 2. Retire os 4 parafusos traseiros,
 3. Abra o mata-mosquitos,
 4. Substitua a lâmpada,
 5. Feche o mata insectos antes de ligar.

ATENÇÃO !!!! ALTA VOLTAGEM!!!! NÃO TOQUE NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA.



Voltaje / Voltage: 220V ~

Frecuencia / Frequency: 50Hz

