

## MATA INSECTOS ENCHUFABLE

Simplemente se enchufa a la toma de corriente para activar el dispositivo. Utiliza el LED UV-A para atraer moscas, polillas, mosquitos y otros insectos voladores; éstos se electrocutarán al tocar la red interior de alta tensión. No produce olores y no utiliza productos químicos ni pesticidas. Sin recambios. No contamina.

## PRECAUCIONES

1. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
2. Nunca introduzca objetos metálicos dentro de la parrilla mientras funciona.
3. Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.
4. Sólo para uso interior como casas, fábricas, tiendas de alimentación, almacenamiento cárnico, hospitales, etc. El aparato no es apto para su uso en graneros, establos y lugares similares.
5. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Retire la bandeja de recogida para una mejor limpieza.
6. No lavar el dispositivo con agua u otros líquidos.
7. En caso de rotura, por favor, diríjase a un servicio técnico cualificado.
8. Compruebe la tensión local antes de conectar el dispositivo.


**Precauciones obligatorias:** Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

**ATENCIÓN, ¡ALTO VOLTAJE! ¡MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!**



Voltaje / Voltage: 230V ~

Frecuencia / Frequency: 50Hz



## MATA INSETOS ELÉCTRICO

Basta ligar na tomada da parede para ativar o dispositivo. Use o UV -A LED para atrair moscas, traças, mosquitos e outros insetos voadores; eles são eletrocutados tocando a rede de alta tensão interna. Não produz odores e não utiliza produtos químicos ou pesticidas. Sem recargas. Não contamina o ambiente.

## PRECAUÇÕES

1. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
2. Não coloque objetos metálicos dentro do produto enquanto ele estiver ligado à corrente.
3. Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis.
4. Somente para uso interno como casas, fábricas, restaurantes, armazens, hospitais, etc. Não utilizar o aparelho em celeiros, estábulos ou lugares similares.
5. Desligue o aparelho antes de o limpar. Retire a bandeja para uma melhor limpeza.
6. Não mergulhe em água ou outros líquidos.
7. Em caso de danos, entre em contato com um serviço qualificado.
8. Verifique a tensão local antes de ligar o dispositivo.

**Precauções obrigatórias:** Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que lhe sejam dadas, formações apropriadas sobre o uso do aparelho, a maneira mais segura de o manejar e que compreendam os perigos que implica. As crianças não devem jogar a bola com o aparelho. A sua limpeza e conservação, não devem ser feitas por crianças, sem supervisão.

**ATENÇÃO !!!! ALTA TENSÃO!!!! NÃO TOQUE NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA.**



Voltaje / Voltage: 230V ~

Frecuencia / Frequency: 50Hz

