

Interrupteur bipolaire 16 AX 250V~ à demi-élément avec voyant intégré et bornier rapide Simon 82 Centralisations

RÉF. 75134-69



INFORMATION DE BASE

FINITION

Bois

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255780

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.03

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

864864.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053060865

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.14

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

365040.00

HAUTEUR EMBALLAGE

54.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.14

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

52.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE




*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN




MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039




Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX




Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX




Conmutador / 2-way switch
7700201-039




Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX




Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX




Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX




Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX




Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexion group XXXX395-XXX




Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX




Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039




Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX