

Poussoir 10 A 250V~ à élément moyen et système de connexion rapide Simon 82 Centralisations

RÉF. 75150-69



INFORMATION DE BASE

FINITION

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

10 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255803

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.02

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.02

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

864864.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053060858

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.20

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

730080.00

HAUTEUR EMBALLAGE

54.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.20

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

104.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX