ENHA
ROCKMAN

ENHA GmbH
Kasteler Str. 11, 66620 Nonnweiler, Germany
T. +49 (0)6873 91067 E. service@enha.com
www.enha.de

UK CA
CE

DE GEBRAUCHSANWEISUNG: INDUSTRIESCHUTZHELM

Rockman wurde getestet und erfüllt die folgenden Normen: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

WARNUNG: Um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, muss der Helm der Kopfgröße des Trägers entsprechen bzw. dieser anzupassensein. Der Schutzhelm ist so konstruiert, dass er die Energie eines Schlages durch die teilweise Verformung oder Beschädigung von Helmschale und Kopfbebänderung aufnimmt. Auch wenn eine solche Beschädigung nicht direkt sichtbar ist, muss jeder Helm, der von einem schweren Gegenstand getroffen wurde, sofort gegen einen neuen ausgetauscht werden. Zudem, wenn er aber Träger dieser Gegenstände ist, muss jeder Helm durch Veränderung oder Entfernung einzelner Bauteile seine Schutzwirkung verlieren kann. Bringen Sie keine Farben, Lösemittel, Klebstoffe oder selbstklebende Aufkleber auf dem Helm auf. Sollte es unumgänglich sein, Kennzeichnungen oder Aufkleber auf dem Helm anzubringen, beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.

VERWENDUNG, INSPEKTION, WARTUNG, LAGERUNG, REINIGUNG, TRANSPORT, WARNUNGEN UND RESTRISIKO

- Der Helm wurde entwickelt, um den Aufprall von herabfallenden Gegenständen zu dämpfen; er bietet besonderen Schutz gegen Aufprall von oben sowie einen Eindringschutz in industriellen Anwendungen und ist dem bestimmungsgemäßen Gebrauch vorbehalten.
- Optionale EN397-Kennzeichnungen variieren, Eignung siehe Einzelheiten unten.
- Der Helm besitzt keinen Seiten- Front- oder Heckschutz.
- Helmlagerdauer: bis zu 5 Jahre - bei sachgemäßer Lagerung zwischen 0°C und 40°C - Herstellerangaben zur Lagerung beachten.
- Helmeinsatzdauer: mindestens 3 Jahre unbeschädigt.
- Es liegt in der Verantwortung des Trägers, den Helm vor jedem Gebrauch zu überprüfen: Werden Beschädigungen wie Schnitte, Risse, Brüchigkeit oder Verfärbungen festgestellt, muss der Helm sofort ersetzt werden, da sein Aufprallschutz beeinträchtigt sein kann.
- Der Helm muss auch sofort ersetzt werden, wenn er einen Schlag / Vorfall ausgesetzt wurde, auch wenn keine Anzeichen von Schäden festgestellt werden.
- Die ENHA-Helme werden in einem Papiikarton verschickt und jeder Helm ist einzeln in Polybeutel verpackt. Die Helme sollten vor ihrer Verwendung in der Verpackung des Herstellers aufbewahrt werden. Den Helm an einem trockenen Ort bei Lagerungstemperatur lagern, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Frost oder chemischen Substanzen.
- Transportieren Sie den Helm in einem sauberen und ausreichend stabilen Behälter unter Vermeidung von Stößen.
- Den Helm mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen und desinfizieren. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfe Chemikalien, diese greifen die Helmschale an. Es ist gefährlich, Originalteile des Helms zu entfernen oder zu ersetzen, wenn der Helmbeutel dies nicht ausdrücklich empfehlen hat. Die Helme dürfen zur Befestigung von Helmen in keiner Weise verändert werden, die nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Die unbefestigten Modelle sind für Elektroarbeiter geeignet.
- Auch ein geprüfter Industrieschutzhelm bietet keinen vollständigen Schutz vor Verletzungen.

AUFSETZEN UND ANPASSEN

Stellen Sie das Stirnband so ein, dass es bequem sitzt und beim Vorbeugen nicht vom Kopf rutscht. **Pinlock-Variante:** Finden Sie das Kopfbandende und fixieren Sie es, indem Sie die Noppen durch die oval geformten Kopfbandöffnungen drücken, um die richtige Kopfbandgröße zu erreichen. **Drehversschluss-Variante:** Verwenden Sie die Ratsche zum Einstellen der Größe. Das Spannrad herausziehen und im Uhrzeigersinn drehen, um das Stirnband zu lockern, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird es gestafft. Drücken Sie das Rad wieder hinein, um es zu arretieren.

KENNZEICHNUNG: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (nur Kategorie III); **Elektrische Isolierung (EN397):** 440 V a.c. (unbeifüllte Varianten) – geeignet für Elektroarbeiter; **Elektrische Isolierung (EN50365):** 1000 V a.c. / 1500 V d.c. (beifüllte Varianten) – geeignet für versehentlichen Kontakt mit Elektrizität; **Sehr niedrige Umgebungstemperatur 30°C (ABS Varianten); Klasse C** – PSA der Kategorie III – jährliche Zertifizierung (unbeifüllte Varianten); **Herstellungsort:** Made in Germany; **Stirnbandtype:** 53-62 cm; **Hersteller:** ENHA GmbH; **Herstellungsdatum:** Monat/Jahr; **Material:** HDPE oder ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (unbeifüllte Varianten); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (unbeifüllte Varianten).

VERORDNUNGEN UND ZERTIFIZIERUNGEN: Modul B: **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **1974** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Please see **gg-doc.com/enha** for the Declaration of Conformity.

ACCESSORIES: Chin-straps can be attached to the self-releasing hooks on the outside of the headband, to avoid the risk of strangulation; **Face protection:** PC visors or mesh visors can be fitted via ENHA visor carriers; **Eye protection:** IntegraSpec eyeshield from ENHA can be fitted into the headband, ensuring a secure fit. Alternative eye protection can be fitted, also in combination with ENHA visors. Please contact the manufacturer for further information.

SPARE PARTS: Available from the manufacturer: suspension harness, sweatbands

NOTICE: During live-line working or work close to live parts, hearing protection with plastic brackets can be safely used in conjunction with helmets suitable for electrical works. Alternatively, during work without electrical risk, a combination of hearing protection with stainless steel bracket and helmet can be used (mechanical risks in accordance with EN397). During live-line working or work close to live parts, this helmet must not be used by itself. Other compatible PPE must be used according to the risks from the relevant work. Electrician's visors are available from the manufacturer.

DISPOSAL: You can dispose of your helmet as residual waste, in accordance with general disposal information. The helmet component parts are marked with their recycling category. If you require further information, please contact the manufacturer.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΚΑΣΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Rockman κατασκευάστηκε και πιστοποιήθηκε για τα παρακάτω πρότυπα: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για επαρκή προστασία, αυτό το κράνος πρέπει να ταιριάζει ή να προσαρμόζεται στο μέγεθος του κεφαλιού του χρήστη. Το κράνος είναι φτιαγμένο για να απορροφά την ενέργεια ενός χτυπήματος με μερική παραμόρφωση ή ζημιά στο κέλυφος κεφαλής και στη ζώνη, και παρόλο που αυτή η ζημιά μπορεί να μη είναι άμεσα ορατή, κάθε κράνος που έχει υποστεί σοβαρή πρόσκρουση θα πρέπει να αντικατασταθεί. Εφαρτάται επίσης η προσοχή των χρηστών στον κίνδυνο τροποποίησης ή αφαίρεσης οποιουδήποτε από τα σκέπαστα εξαρτήματα του κράνους, εκτός από αυτά που σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κράνους. Τα κράνη δεν πρέπει να προσαρμόζονται για την τοποθέτηση εξαρτημάτων με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή του κράνους. Μην εφαρμόζετε χρώματα, διαλύτες, κόλλες ή αυτοκόλλητες ετικέτες, παρά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κράνους.

ΧΡΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΣΕΡΒΙΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Το κράνος έχει σχεδιαστεί για τη μείωση της κρούσης από πτώση αντικειμένων και παρέχει περιφερειακή προστασία από επάνω κρούση και από διείσδυση στις βιομηχανικές εφαρμογές και προορίζεται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση.
- Τα προαιρετικά επισημάνσεις EN 397 ποικίλλουν και την καταλληλότητα δείτε τις λεπτομέρειες παρακάτω
- Το κράνος δεν παρέχει πλευρική, εμπρόσθια ή οπίσθια προστασία.
- Διάρκεια ζωής κράνους: έως 5 έτη – εάν αποθηκεύεται σωστά μεταξύ 0°C και 40°C – Κατανοήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την αποθήκευση.
- Διάρκεια ζωής κράνους: έως 3 χρόνια εάν δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιθεώρηση του κράνους πριν από κάθε χρήση: εάν διακρίνονται οποιαδήποτε ζημιές, όπως κοψίματα, ρωγμές, σπασμένα ή ξεθωριασμένα τμήματα, το κράνος πρέπει να αντικατασταθεί άμεσως, καθώς η προστασία από πρόσκρουση μπορεί να υποβαθμιστεί.
- Το κράνος πρέπει επίσης να αντικατασταθεί αμέσως, εάν έχει υποστεί χτύπημα/πρόσκρουση/ σταύρωμα, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ορατές ζημιές.
- Τα κράνη ENHA μεταφέρονται σε χαρτοκιβώτια και κάθε κράνος συσκευάζεται ξεχωριστά. Πριν τη χρήση, πρέπει να αποθηκεύονται στη συσκευασία του κατασκευαστή. Φυλάσσετε το κράνος σε στεγνό μέρος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από τον ήλιο, τον παγετό και τις χημικές ουσίες.
- Μεταφέρετε το κράνος μέσα σε καβαρά και επαρκώς σταθερό κιβώτιο αποφεύγοντας τυχόν κρούσεις.
- Καθαρίζετε και απολυμαίνετε το κράνος με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή κραγιόν χτιμά, καθώς μπορούν να επηρεάσουν το κέλυφος του κράνους.
- Εφαρτάται επίσης η προσοχή των χρηστών στον κίνδυνο αφαίρεσης ή αντικατάστασης των γνήσιων εξαρτημάτων του κράνους, παρά από τις συστάσεις του κατασκευαστή. Τα κράνη δεν θα πρέπει να προσαρμόζονται για την τοποθέτηση προαρτημάτων με τρόπο που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Τα μη αερίζόμενα μοντέλα είναι κατάλληλα για χρήση από ηλεκτρολογικό προσωπικό.
- Ακόμη και ένα δοκιμασμένο βιομηχανικό κράνος ασφαλείας δεν παρέχει πλήρη προστασία ενάντια στους τραυματισμούς.

ΦΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Ρυθμίστε τον κεφαλοδέσμη έτσι, ώστε να εφαρμόζει άνετα και να μη γλιστράει από το κεφάλι όταν σκύβετε προς τα εμπρός. **Παραλλαγή με πείρος ασφάλειας:** Πιάστε τη μακριά ή κοντή κεφαλοδέσμη και τοποθετήστε τα κουμπώματα στις οβάλ υποδοχές μεγαλύτερου ανοίγματος του σπάνιατα άκρου του κεφαλοδέσμου και σταερώστε το πιξζόντας τους τρεις πείρους μέσω των οσαδίων ανοιγμάτων του κεφαλοδέσμου για την επίτευξη του σωστού μεγέθους κεφαλοδέσμου. **Παραλλαγή με κοχλία ρύθμισης:** Χρησιμοποιήστε την κασέτα με τροχό ρύθμισης για να ρυθμίσετε το μέγεθος, τραβώντας την προς τα έξω και περιστρέφοντας τη διδεστρόφα για να χαλαρώσει και αγκαστρεστρόφα για να σφίξετε τον κεφαλοδέσμο. Τραβήξτε τον τροχό ρύθμισης προς τα μέσα για κλείδωμα.

ΣΗΜΑΝΣΗ: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (Κατηγορία III μόνο) **Ηλεκτρική μόνωση (EN 397):** 440 V a.c. (ανεφοδίαστες παραλλαγές) – κατάλληλο για χειρίστες ηλεκτρικού εξοπλισμού; **Ηλεκτρική μόνωση (EN 50365):** 1000 V a.c. / 1500 V d.c. (ανεφοδιασμένες παραλλαγές) – κατάλληλο για χειρίστες ηλεκτρικού εξοπλισμού; **Πολύ χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος -30°C (ABS παραλλαγές); Κλάση C** - Κατηγορία III PPE - ετήσια πιστοποίηση (ανεφοδιασμένες παραλλαγές); **Τόπος κατασκευής** Κατασκευάστηκε στη Γερμανία **Μέγεθος κεφαλοδέσμου** 53-62 cm **Κατασκευαστής:** ENHA GmbH **Ημερομηνία κατασκευής:** μήνας/έτος; **Υλικό:** HDPE ή ABS, ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (ανεφοδιασμένες παραλλαγές), EN 397:2012+A1:2012; EN 50365:2002 (ανεφοδιασμένες παραλλαγές).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 2016/425 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ενότητα B: **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η κατασκευή αυτή συμμορφώνεται με τις παραπάνω διατάξεις. Δείτε τις λεπτομέρειες στο **gg-doc.com/enha**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Οι ιμάντες για το πηγούνι μπορούν να προσαρτηθούν στα αυτοαπελευθερώμενα άγκιστρα στο εξωτερικό του κεφαλοδέσμου, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος στραγγαλισμού. Προστασία προσώπου: Οι μάσκες PC ή οι δικτυωτές μάσκες μπορούν να τοποθετηθούν μέσω φορέων προσωπίδας ENHA (τυπική κορυφή). Προστασία ματιών: Η ασπίδα ματιών IntegraSpec από την ENHA μπορεί να τοποθετηθεί στο κεφαλοδέσμο. Προστασία ακοής: Μπορούν να τοποθετηθούν προστατευτικά ώτων με κλιπς ENHA, μπορούν να συνδυαστούν με προσωπίδες ENHA. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Διαθέσιμα από τον κατασκευαστή: ενοτερικοί ιμάντες στήριξης, αντιδρωτικά μετώπου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ρευματοφόρο γραμμή ή κοντά σε εξαρτήματα υπό τάση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά ο κατάλληλος βραχίονας σε συνδυασμό με κράνος που είναι κατάλληλο για ηλεκτρολογικές εργασίες. Εναλλακτικά, κατά τη διάρκεια εργασιών χωρίς ηλεκτρολογικό κίνδυνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός προστασίας ακοής με βραχίονα από ανοξείδωτο χάλυβα και κράνος (μηχανολογικά κίνδυνοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 397). Κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ρευματοφόρο γραμμή ή κοντά σε εξαρτήματα υπό τάση, το κράνος αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του. Ανάλογα με τους κινδύνους της εκάστοτε εργασίας, πρέπει να χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα ατομικής προστασίας. Διαθέσιμες οι ηλεκτρολογικές προστασίες από τον κατασκευαστή.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μπορείτε να απορρίψετε το κράνος σας ως υπολειμματικό απόβλητο, σύμφωνα με τις γενικές πληροφορίες απόρριψης. Το εξαρτήματα κράνους επισημαίνονται με την κατηγορία ανακύκλωσης.

DK BRUGERVEJLEDNING: INDUSTRIHJELM

Rockman er blevet testet og opfylder de nævnte standarder: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

ADVARSEL: For at kunne garantere en tilstrækkelig beskyttelse, skal hjelmen være til eller justeres efter hovedets størrelse. Hjelmen er konstrueret således, at den absorberer energi fra slag i form af delvis ødelæggelse eller beskadigelse af hjelmens skål og hovedbånd. Hjelme, der er blevet ramt af en tung genstand, skal udskiftes med det samme, uanset om skaden kan ses med det blotte øje eller ej. Vi gør desuden brugeren opmærksom på, at hjelmen kan miste sin beskyttende virkning, hvis enkelte dele af hjelmen bliver ændret eller helt fjernes. Farver, opløsningsmidler, lim eller klistermærker må ikke anbringes eller komme i berøring med hjelmen. Hvis det er absolut nødvendigt at anbringe mærkater eller klister-mærker på hjelmen, skal producentens anvisninger.

ANVENDELSE, INSPEKTION, SERVICE, OPBEVARING, RENGØRING, TRANSPORT, ADVARSLER OG RESTRISIKO

- Hjelmen er designet til at nedsætte stød fra faldende genstande og giver bæreren beskyttelse mod slag ovenfra og penetration ved industrimæssig anvendelse og er kun til den tiltænkte anvendelse.
- Valgfri EN397-mærkning kan variere, se nærmere oplysninger nedenfor.
- Hjelmen giver ikke beskyttelse fra siden, fronten eller bagfra.
- Hjelmens holdbarhed: Op til 5 år hvis den opbevares korrekt mellem 0°C og 40 °C – Kontrollér fabrikantens instruksier om opbevaring.
- Hjelmens levetid: op til 3 år, hvis den er ubeskadiget.
- Det er bærerens ansvar at undersøge hjelmen før brug: Hvis der er skade, som f.eks. skræmmer, revner, skærhed eller misfarvning, skal hjelmen straks udskiftes, da dens slagbeskyttelse kan være forringet.
- Hjelmen skal også udskiftes straks, hvis den har været udsat for et stød/slag eller en hændelse, også selvom der ikke ses tegn på skade.
- ENHA-hjelme fremsendes i en papkasse, og hver hjelm er indpakket individuelt. Før brug skal de opbevares i fabrikantens emballage. Opbevar hjelmen et tørt sted med stuetemperatur, væk fra direkte sol, frost og kemiske stoffer.
- Transportér hjelmen i en mere stabil og stærk beholder uden at udsætte den for stød.
- Rengør og desinficér hjelmen med mildt vaskemiddel og varmt vand. Brug ikke opløsningsmidler eller skrappe kemikalier, de kan påvirke skærpen af hjelmen.
- Vi gør også brugeren opmærksom på faren ved ændring eller fjernelse af originale komponentdele til hjelmen, uv over dem der er anbefalet af hjelmfabrikanten. Hjelme med ikke tilpasses til formål ved at påsætte tilbehør på nogen som helst måde, som ikke er anbefalet af hjelmfabrikanten.
- Uventilerede modeller er egnede til brug af arbejdere, der håndterer elarbejde.
- Selvom det er en testet sikkerhedshjelm, der er beregnet til industrien, giver den ikke fuldstændig beskyttelse mod personskade.

MONTERING OG TILPASNING

Justér pandebåndet, så det passer komfortabelt og ikke løsner sig fra hovedet, når du bøjer dig fremad. **Pinlock-variant:** Fær pandebåndets ende med hre knopper gennem den største åbning i mundstykket, og tryk knoppene ind i de ovale åbninger for at tykke de to knopper gennem det ovalt formede pandebånds åbning for at opnå det korrekte størrelse på pandebåndet. **Variant af drejeknæ:** Brug drejeknæ ringen til at justere størrelsen ved at trække udad og dreje det i urets retning for at løsne, udvide og mod urets retning for at stramme pandebåndet. Skub hjulet tilbage for at fastgøre.

TRANSPORT OG TILPASNING

MÆRKNING: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (kun kategori III); **Elektrisk isolering (EN397):** 440 V AC. (Uventilerede varianter) – arbejdere, der håndterer elarbejde; **Elektrisk isolering (EN50365):** 1000 V AC. / 1500 V DC. (modeller med ventilerede varianter) – egnet til tilfældig kontakt med elektricitet; **Meget lav omgivelsestemperatur -30°C (ABS varianter); Klasse C** – Kategori III årlig certificering af PPE (personligt sikkerhedsudstyr) (uventilerede varianter); **Fremstillingssted:** Fremstillet i Tyskland; **Hovedbåndstørrelse:** 53-62 cm; **Fabrikant:** ENHA GmbH; **Fremstillingsdato:** måned/år; **Materiale:** HDPE eller ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (uventilerede varianter); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (uventilerede varianter).

FORORDNING (EU) 2016/425 CERTIFICERING: Modul B: **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

NÅRIZEN (EU) 2016/425 CERTIFICERING: Modul B: **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Producenten erklærer, at denne er i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser. Se nærmere oplysninger i EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

TILBEHØR: Der kan påsættes hagerem på selvudløsende kroge på ydersiden af pandebåndet, for at undgå risiko for kvælning; **Ansigtsbeskytter:** Der kan monteres PC-visir eller metalvisir via ENHA-visirholdere (skygge i standardlængde); **Øjenbeskyttelse:** IntegraSpec-øjenbeskyttelse fra ENHA kan monteres i pandebåndet; **Høreværn:** ENHA-høreværn, der er monteret på hjelmen, kan anvendes i kombination med ENHA-visirer. Kontakt fabrikanten, hvis du ønsker yderligere information.

RESERVEDELE: Tilgængelig fra fabrikanten: ophængssystem, svedbånd.

BEMÆRK: Ved arbejde med strømførende ledninger eller arbejde i nærheden af strømførende dele kan høreværn med plastikbeslag bruges sikkert sammen med hjelme, der er egnede til elarbejde. Alternativt, hvor arbejdet udføres uden fare for elektrisk risiko, kan en kombination af høreværn med rustfri stålbeslag og hjelm bruges (mekaniske risici i overensstemmelse med EN397). Denne hjelm må ikke bruges alene, når der arbejdes med strømførende ledninger eller arbejdes i nærheden af strømførende dele. Der skal bruges andet kompatibelt PPE-udstyr (personligt sikkerhedsudstyr) ifl. risicienne fra det arbejde, der skal udføres. Visirer til elektrikere kan skaffes fra fabrikanten.

BORTSKAFFELSE: Du kan bortskaffe hjelmen som restaffald i overensstemmelse med de generelle informationer om bortskaffelse. Hjelmkomponenterne er markeret med genanvendelseskategori. Hvis du har brug for flere oplysninger, så kontakt fabrikanten.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ: PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA

Rockman byla testována a splňuje následující normy: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

VAROVÁNÍ: K zajištění dostatečné ochrany musí helma odpovídat velikosti hlavy nositele nebo ji byl přizpůsobena. Ochranná helma je konstruována tak, že zachytí energii nárazu částečným poškozením skořápky helmy a upínacího systému hlavy. Každá helma, která byla zasažena těžkým předmětem, musí být okamžitě vyměněna za novou i když není viditelně poškozena. Kromě toho upozorňujeme nositele na to, že změnou nebo odstraněním jednotlivých prvků mužou helma ztratit svou ochrannou funkci. Nenanášejte na helmu žádné barvy, rozpouštědla, lepidla nebo samolepky. Bude-li nezbytné, opatřit helmu nějakým označením nebo nálepkou, dbejte při tom pokynů výrobce.

POUŽITÍ, KONTROLA, SERVIS, SKLADOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ, PŘEPRAVA, VAROVÁNÍ A ZBYTKOVÉ RIZIKO

- Přilba byla navržena ke snížení energie při dopadu padajících předmětů a poskytuje omezenou ochranu při nárazu shora a průniku v průmyslových aplikacích a pouze pro zamýšlené použití.
- Volitelné značení podle EN 397 se liší, vhodnost viz podrobnosti níže.
- Přilba nepostytuje ochranu ze strany, zepředu ani zezadu.
- Skladovatelnost přilby: až 5 let při správném skladování při teplotě 0 °C až 40 °C; protože se ochranné vlastnosti mohou v průběhu času zhoršovat.
- Životnost přilby: až 3 roky v případě nepoškození.
- Povinností uživatele je tyto zmíněné prvky před každým použitím: v případě jakéhokoli poškození, jako jsou řezy, praskliny, křehká místa nebo změna barvy, musí být přilba okamžitě vyměněna, protože by mohla ztratit ochranné vlastnosti proti nárazu.
- Přilba musí být rovněž okamžitě vyměněna, pokud byla vystavena nárazu/pádu/nehodě, i když nejsou zjištěny žádné známky poškození.
- Přilby ENHA jsou dodávány v lepenkové krabici a každá přilba je individuálně zabalena. Před použitím by měly být skladovány v originálním obalu. Skladujte přilbu na suchém místě za normální teploty, mimo přímé slunce, mráz nebo chemikálie.
- Přepravujte přilbu v čistém a dostatečně stabilním obalu a zabraňte nárazům.
- Přilbu čistěte a desinfikujte slabým detergentem a teplou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní chemikálie, protože by došlo k narušení skořepiny přilby.
- Uživatele rovněž upozorňujeme na nebezpečí modifikace nebo odstranění kterékoli z původních součástí přilby, než je doporučeno výrobcem přilby. Přilby by neměly být upravovány za účelem montaže příslušenství žádným způsobem, který výrobce přilby nedoporučuje.
- Nevětrané modely jsou vhodné pro elektrikáře.
- Ani vyzkoušená ochranná průmyslová přilba neposkytuje úplnou ochranu proti zranění.

NASAZENÍ A NASTAVENÍ

Upravte hlavové popruhy tak, aby byl pohodlně usazený a neskloužal z hlavy při předklonu. **Varianta se zámkem:** proveďte konec hlavového popruhu se třemi výstupky shora největším otvorem na opačném konci popruhu a upevněte protlačením třech výstupků oválně tvarovaným otvoru v hlavovém popruhu pro dosažení správné velikosti popruhu. **Varianta s rohatkovým ústrojím:** nejprve vytáhněte rohatkové ústrojí k úpravě velikosti hlavové popruhu. Pro zvětšení otáčejte kolečkem ručiček se velikostí zvětšuje a v opačném směru zmenšuje. Utáhněte zatlačením kolečka dozadu.

ZNAČENÍ: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (kde kategorie III); **Elektrická izolace (EN 397):** 440 V a.c. (nevětrané modely) – vhodné pro elektrikáře; **Elektrická izolační (EN 50365):** 1000 V AC. / 1500 V d.c. (nevětrané varianty) – vhodné pro náhodný kontakt s elektricko energií; **Velmi nízká okolní teplota -30°C (Varianty ABS); třída C** – OOP kategorie III – roční certifikace (nevětrané modely); **Výrobní umístění:** Vyrobeno v Německu; **Velikost hlavového popruhu:** 53-62 cm; **Výrobce:** ENHA GmbH; **Datum výroby:** měsíc/rok; **Materiál:** HDPE nebo ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C / Type 1 Class E (uventilované varianty); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (uventilované varianty).

NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 CERTIFICERING: Modul B: **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifierungsstelle, Zwengenberger Straße 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrasse 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F-HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Prohlášení o shodě naleznete na **gg-doc.com/enha**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Bradové popruhy lze připojit k samočinně se uvolňujícím háčkům na vnější straně hlavového popruhu (k vyloučení nebezpečí uškrcení); **Ochrana obličeje:** Hledí z polykarbonátu nebo sítky mohou být upevněna na nosiče hledí ENHA (standardní štítek); **Ochrana očí:** Oční štít IntegraSpec od ENHA může být upevněn na hlavový popruh; **Ochrana sluchu:** Chráněje sluchu ENHA mohou být nasazeny v kombinaci s hledmi ENHA.

Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na výrobce.

NÁHRADNÍ DÍLY: Dostupné od výrobce: závěsný postroj, potní pásky.

UPOZORNĚNÍ: Během práce pod napětím nebo při práci v blízkosti částí pod napětím lze bezpečně používat ochranu sluchu s plastovými držáky ve spojení s přilbami vhodnými pro elektrotechnické práce. Alternativně lze během práce bez elektrického rizika použít kombinaci ochrany sluchu s držákem z nerezavějící oceli a přilbu (mechanická rizika podle EN 397). Během práce na vedení pod napětím nebo práci blízko částem pod napětím nesmí být tato přilba používána jako jediný ochranný prostředek. Další kompatibilní OOP se musí používat podle rizik příslušné práce. Průzory pro elektrikáře jsou k dispozici od výrobce.

LIKVIDACE: Přilbu můžete zlikvidovat jako zbytkový odpad, v souladu s obecnými předpisy pro likvidaci. Součásti přilby jsou označeny kategorií recyklace. Pokud potřebujete další informace, obraťte se prosím na výrobce.

PL INSTRUKCJA DO UŻYTKU: SPRZĘTOWA OCHRONA PRZEMYSŁOWA

Rockman jest testowany i spełnia następujące normy: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /F)ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E)

UWAGA: Aby zapewnić odpowiednią ochronę, kask powinien pasować do rozmiaru głowy użytkownika lub być dostosowany do jego rozmiaru. Kask jest zaprojektowany tak, aby pochłaniał energię uderzenia poprzez częściowe zniszczenie lub uszkodzenie skorupy kasku i systemu mocującego. Nawet jeśli uszkodzenie nie jest widoczne, każdy kask, który został uderzony ciężkim przedmiotem, powinien być natychmiast wymieniony. Ponadto, jeśli użytkownik jest narażony na takie przedmioty, kask może stracić swoje właściwości ochronne w wyniku zmian lub usunięcia poszczególnych elementów. Nie należy nanosić na powierzchnię kasku żadnych farb, rozpuszczalników, klejów ani samoprzylepnych naklejek. Jeśli konieczne jest umieszczenie oznaczeń lub naklejek na kasku, należy przestrzegać instrukcji producenta.

UŻYTKOWANIE, PRZEGLĄDY, OBSŁUGA, PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE, TRANSPORT, OSTRZEŻENIA I PRZEGLĄDY

- Kaska jest zaprojektowana, aby zapewnić ograniczone ochronę przed uderzeniami i zapewnić ograniczoną ochronę przed uderzeniami i przebiciami w przypadku przemysłowych zastosowań i jest przeznaczona wyłącznie do celów przewidzianych w przeznaczeniu.
- Oznaczenia EN397 są opcjonalne i zależą od producenta, w zależności od rodzaju produktu.
- Kaska nie zapewnia ochrony boczna, przednia ani tylna.
- Okres przechowywania kasku: 5 lat - jeśli przechowywany w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Okres użytkowania kasku: 3 lata - jeśli nie uległa uszkodzeniu.
- Kaska powinna być wymieniona co 5 lat - jeśli przechowywana w temperaturze od 0

TR **ISTRUZIONI PER USO: ELEMETTO PROTETTIVO PER USO INDUSTRIALE**

Rockman è stato testato e risulta conforme ai seguenti standard: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

ATTENZIONE! Per garantire una protezione appropriata è necessario che la taglia dell'elmetto corrisponda e/o venga adattata alla misura della testa di chi lo indossa. L'elmetto protettivo viene realizzato in modo tale che assorba l'energia di un colpo ricevuto deformando o danneggiando parzialmente la calotta dell'elmetto e la bardatura. Anche se il danno non è visibile direttamente, ogni elmetto che è stato colpito da un oggetto pesante, deve essere subito sostituito con uno nuovo. Inoltre, bisogna o prepare e / o indossare l'elmetto protettivo solo dopo aver ricevuto le istruzioni pertinenti e / o essere sotto la supervisione rimossi rimosso singoli componenti. Non applicare vernici, solventi, adesivi o autoadesivi sull'elmetto. Questa fase indispensabile applicare dei contrassegni o degli adesivi sull'elmetto, attenersi alle istruzioni del produttore.

USO, ISPEZIONE, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, PULIZIA, TRASPORTO, AVVERTENZE E RISCHI RESIDUI

- L'elmetto è stato progettato per assorbire l'impatto in caso di caduta di oggetti e fornisce una protezione limitata da penetrazione e impatti di oggetti che cadono dall'alto in applicazioni industriali. Va utilizzato solo per gli usi previsti.
- Le marcature opzionali, relative a EN397, possono variare. Per informazioni sull'indentata, vedere i dettagli forniti di seguito.
- L'elmetto non fornisce alcuna protezione laterale nè frontale/retro.
- Periodo di validità del casco fino a 5 anni - se correttamente stoccato tra 0°C e 40°C - verificare le istruzioni di stoccaggio del produttore.
- Vita in servizio del casco: fino a 3 anni purché non danneggiato o fine.
- È responsabilità di chi lo indossa, sopravvalutare casco prima di utilizzare: se vengono rilevati danni come tagli, crepe, fragilità o scolorimento, il casco deve essere sostituito immediatamente in quanto la sua protezione dagli urti potrebbe essere compromessa.
- Il casco deve inoltre essere sostituito immediatamente se è stato sottoposto a urto o ha subito un impatto o o incidente incidente, anche se non si rilevano segni di danneggiamento.
- Gli elmetti ENHA vengono spediti in una scatola di cartone. Al suo interno, ciascun elmetto è imbustato singolarmente. Prima dell'uso, gli elmetti devono essere conservati nella confezione originale. Conservare gli elmetti in un luogo asciutto, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare diretta, dal freddo estremo e da sostanze chimiche.
- Per il trasporto, coprire gli elmetti e / o contenitore pulito e sufficientemente stabile e disposti in modo da evitare impatti.
- Pulire e disinfettare gli elmetti con un detergente diluito e acqua tiepida. Non utilizzare solventi o sostanze chimiche aggressive che potrebbero intaccare il rivestimento protettivo.
- Si attira l'attenzione degli utilizzatori sul pericolo di modificare o rimuovere una qualsiasi dei componenti originali dell'elmetto, in modo diverso da quanto raccomandato dal produttore. Non modificare la struttura originale di un elmetto per fissare accessori aggiuntivi, a meno che tale operazione non sia espressamente consigliata dal produttore.
- I modelli avanzamento sono stati progettati per essere in presenza di corrente elettrica.
- Nessun elmetto protettivo per uso industriale, anche se testato e certificato, può assicurare una protezione totale e assoluta contro gli infortuni.

VESTIBILITA: Regolare la fascia in modo da ottenere il massimo comfort ed evitare che l'elmetto scivoli quando si china in avanti. **Manutenzione:** Per mantenere l'igiene e l'estetica della fascia corsa / tre piedi, si passare dalla parte superiore attraverso l'apertura più grande presente sull'estremità opposta della fascia e tirare delicatamente fino a tre piedi sul fondo, il modo da ottenere la taglia desiderata. **Attenzione con pricchetto circolare:** usare il cricchetto per regolare la taglia. Estrarlo e girare in senso orario per allargare la fascia opposta in senso antiorario per stringerla. Rinserire il cricchetto per bloccarlo.

ENHA Rockman, Notified Body number: 2804 (ROCKMAN Series E). **Notified Body number:** 0086 (solo chiusura lit) **Isolamento elettrico (EN397):** 440 V c.a. (modelli senza aerazione) - adatti per lavori in presenza di corrente elettrica; **Isolamento elettrico (EN50365):** 1000 V c.a. / 1500 V c.c. (modelli senza aerazione) - utilizzabile per lavori in prossimità di corrente elettrica **Classe di protezione molto basse -30°C (variant ABS):** Classe 0 - DPI categoria III - certificazione annuale (modelli senza aerazione). **Paese di fabbricazione:** Made in Germany. **Dimensione bardatura:** 53-62cm. **Materiale:** HDPE; ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 mese/anno; **Materiale:** HDPE o ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (modelli senza aerazione); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (modelli senza aerazione).

REGOLAMENTO (UE) 2016/425 CERTIFICAZIONE: MODULI B. UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrase 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

La Dichiarazione di conformità è disponibile nel sito **gg-doc.com/enha**.

ACCESSORI: Per evitare rischi di soffocamento, i **cinturini del sottogola** possono essere fissati ai ganci a rilascio rapido presti all'estremo della fascia. **Protezioni per il viso:** Gli elmetti sono dotati di supporti ENHA che consentono l'installazione di visiere PC o protezioni a rete (visiere metalliche). **Protezione per gli occhi:** Le protezioni Integraspec® di ENHA possono essere inserite nella fascia. **Protezioni per l'udito:** Si possono montare protezione per l'udito ad inserto, anche in combinazione con le visiere ENHA. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore.

RICAMBI: Disponibili presso il produttore: sospensioni, fasce antisudore.

AVVISO: Quando si lavora in presenza di campi elettrici o in prossimità di componenti alimentati è possibile utilizzare gli elmetti adatti per lavori in prossimità di corrente elettrica o comunque dotati di protezioni acustiche con staffe di plastica. In alternativa, in assenza di pericoli elettrici, si può ricorrere a una combinazione di elmetto e cuffie con attacco a baionetta del mecaprotex (modelli ecomb con EN397). Non utilizzare il solo elmetto quando si lavora in presenza di campi elettrici o in prossimità di dispositivi alimentati. In base ai rischi presentati dall'avvio specifico, potrebbe essere necessario utilizzare dei dispositivi di protezione personale compatibili. Le viserine ENHA sono progettate per non interferire direttamente al produttore.

SMALTIMENTO: L'elmetto può essere smaltito insieme ai rifiuti indifferenziati, in conformità alle normative locali. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore.

IT **ISTRUZIONE DI UTILIZZAZIONE: CAPACITE DE PROTEÇÃO INDUSTRIAL**

Rockman foi testado e cumpre as seguintes normas: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

AVISO: Para uma protecção adequada e eficaz, o capacete deve ficar ajustado ao tamanho da cabeça do utilizador. Este capacete foi concebido para absorver a energia resultante de um impacto, podendo original uma deformação ou parcial no capacete a ainda, Ainda que não seja visivelmente, substituído sempre que sujeito a grandes impactos mesmo que os danos dal resultantes não sejam visíveis. Chama-se também a atenção dos utilizadores para o perigo de modificação ou remoção de qualquer peça componente original do capacete, que não seja recomendada pelo fabricante do capacete. Os capacetes não devem ser adaptados com o objectivo de se adequarem a tarefas não recomendadas pelo fabricante. Não aplique tinta, solventes, adesivos ou etiquetas auto-adesivas, excepto quando em conformidade com as instruções do fabricante do capacete.

UTILIZAÇÃO, INSPEÇÃO, SERVIÇO, ARMAZENAMENTO, LIMPEZA, TRANSPORTE, AVISOS E RISCO RESIDUAL

- O capacete foi desenhado para reduzir o impacto da queda de objetos e providencia um impacto superior e protegido contra penetração limitados em aplicações industriais e serve apenas para a utilização indicada.
- As marcações EN397 opcionais variam, para obter informação sobre a adequabilidade, deve consultar os detalhes abaixo.
- O capacete não proporciona protecção lateral, dianteira ou traseira.
- Vida útil do capacete em armazenamento: até 5 anos, se armazenado corretamente entre 0 °C e 40 °C, verificar as instruções de armazenamento do fabricante.
- Vida útil do capacete: até 3 anos se não estiver danificado.
- É da responsabilidade do utilizador inspecionar o capacete antes de qualquer utilização.
- Se forem detectados quaisquer danos, como cortes, fissuras, quebras ou descoloração, o capacete deve ser substituído imediatamente, pois a sua protecção pode ter sido comprometida.
- O capacete também deve ser substituído imediatamente se tiver sido sujeito a um choque, impacto ou acidente, mesmo que não sejam detetados sinais de danos.
- Os capacetes ENHA são entregues numa caixa de cartão e cada capacete é embalado individualmente. Antes da utilização, devem ser guardados no embalagem original. Guarde o capacete num local seco à temperatura ambiente, longe da luz solar direta, gelo ou substâncias químicas.
- Transporte o capacete num recipiente limpo e suficientemente estável para evitar qualquer impacto.
- Limpe e desinfete o capacete com um detergente suave e água morna. Não use solventes nem químicos agressivos pois isto pode deteriorar o revestimento do capacete.
- Chama-se também a atenção dos utilizadores ao perigo de modificar ou remover qualquer um dos componentes do capacete, sobretudo quando não recomendadas pelo fabricante do capacete. Os capacetes não devem ser adaptados à finalidade de encaixar acessórios de qualquer forma que não seja recomendada pelo fabricante do capacete.
- Os modelos sem ventilação são adequados para utilização por trabalhadores que mexam em eletricidade.
- Nem um capacete de protegido industrial testado oferece uma protegido completa contra ferimentos.

COLOCAÇÃO E ENCAIXE: Ajuste a bandoleira para que fique confortavelmente encaixada e não deslize da cabeça quando se vergar para a frente. **Manutenção:** Para manter a higiene e a estética da bandoleira com três pinos decorre o topo através da abertura maior do lado oposto da bandoleira e fixe pressionando os três pinos através das aberturas da bandoleira em forma oval para obter o tamanho correto da bandoleira. **Variante com catraca:** use a catraca da roda para ajustar o tamanho puxando e girando no sentido horário para alargar e anti-horário para apertar a bandoleira. Empurre a roda para apertar.

MARCAGEM Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (Categoria III apenas); **Isolamento elétrico (EN397):** 440V CA (variantes sem ventilação) - adequado para trabalhadores que mexam em eletricidade; **Isolamento elétrico (EN50365):** 1000V CA / 1500V CC (variantes sem ventilação) - adequado para contacto acidental com corrente elétrica; **Classe de protecção muito baixa -30°C (variantes ABS):** Classe 0 - Categoria III - certificação anual (modelos sem aeração). **Paese di fabbricazione:** Made in Germany. **Dimensioni della bardatura:** 53-62cm. **Materiale:** HDPE o ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 mese/anno; **Materiale:** HDPE o ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (modelli senza aerazione); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (modelli senza aerazione).

REGOLAMENTO (UE) 2016/425 CERTIFICAZIONE: MODULI B. UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrase 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Consulte **gg-doc.com/enha** para obter a Declaração de Conformidade.

ACESSÓRIOS: As fitas por baixo do queixo podem ser fixadas aos ganchos de libertação automática no lado oposto da bandoleira para evitar o risco de estrangulamento. **Protecção do rosto:** Podem ser integradas viseiras PC ou de rede através dos suportes de viseira ENHA (pico standard). **Protecção ocular:** Pode ser integrada protecção ocular Integraspec de ENHA na bandoleira. **Protecção auditiva:** Podem ser integrados protetores de ouvido ENHA montados no capacete, também em combinação com as viseiras ENHA. Contacte o fabricante para obter mais informação.

PEÇAS SOBRESSELENTES: Disponíveis junto do fabricante: arnês de suspensão, faixas de transpiração.

NOTA: Durante o trabalho eletricamente ativo ou perto de peças eléctricamente ativas, a protecção auditiva com suportes de plástico pode ser usada em segurança em conjunto com capacetes adequados para trabalhos com eletricidade. Alternativamente, durante o trabalho sem risco elétrico, pode ser usada uma combinação de protecção auditiva com suporte de ação invasível e capacete (riscos mecânicos de acordo com a norma EN397). Durante o trabalho eletricamente ativo ou perto de peças eletricamente ativas, este capacete não pode ser usado sozinho. Deve ser usado sozinho apenas com protetores auditivos certificados de acordo com os riscos para o trabalho em causa. Estão disponíveis viseiras de eletricista junto do fabricante.

DESCARTE: Pode descartar o seu capacete como objeto residual, de acordo com a informação geral de descarte. Os componentes do capacete são marcados com a marcação de reciclagem. Se precisar de mais informação, contacte o fabricante.

LT **NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: PRAMONINIS APSAUGINIS ŠALMAS**

Rockman buvo išbandytas pagal toliau išvardytus standartus ir juos atitinka: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

ĮSPĖJIMAS: Kad būtų užtikrinta pakankama apsauga, šalmas turi idealiai tiki arba jo būtina pritaikyti naudojamo asmens galvos aptinos. Dėl apsaugos šalmas buvo sukonstruojas taip, kad apsaugos šalmo konstrukcijos energija iš dalies sugeria susidėrimas arba pažeistas šalmo pavirišius arba galvos juostos. Net jei ant šalmo nukrito sunkus daiktas, o pažeidimas tiesiogiai nepastebimas, būtina šalmą pakeisti naują. Akrepaime šalmo neliotoju demesi, kad paketus arba pasalinus šalmo konstrukcines dalis, šalmas gali prarasti apsaugines funkcijas. Šalma draudiama dengti dažais, tirpikais, klijais ir ant jo kljiuoti lipdukus. Jei butina ženklinti arba kljuoti lipdukus, atsižvelkite į gamintojo nurodymus.

NAUDOJIMAS, TIKRINIMAS, PRIEŽIŪRA, LAIKYMAS, VALYMAS, GABENIMAS, ĮSPĖJIMAI IR LIEKAMOJI RIZIKA

- Šalmas sukurtas sulveiniui krentančių objektų smūgių ir sušelki ribotą apsaugą nuo smūgio iš viršaus ir įsmigimo pramoninėje aplinkoje; jis skirtas naudoti tik pagal paskirtį.
- Papildomas EN397 ženklinimas skiriasi, aspie tinkamumą žr. informaciją toliau.
- Šalmas neteikia apsaugos iš šono, priekio arba galo.
- Šalmo laikymo terminas: iki 3 metų (0 °C–40 °C temperatūroje.
- Šalmo laikymo terminas: iki 5 metų, jei jis tinkamai laikomas nuo 0 °C iki 40 °C temperatūroje – patikrinkite gamintojo nurodymus dėl laikymo.
- Šalmo tarnavimo laikas: iki 3 metų, jei jis nepažeistas.
- Naudotojas yra atsakingas patikrinti šalmą prieš kiekvieną naudojimą: jei aptinkama kokių nors pažeidimų, pavyzdžiui, įpjovimų, įtrūkimų, aptrupėjimų ar spalvos pokyčių, šalmą būtina nedelsiant pakeisti, nes jo lokiam apsaugos nuo smūgių gali būti sumažėjus.
- Šalmą taip pat būtina nedelsiant apsaugoti nuo bet kokio šviesą / smūgį / incidentą, net jei nesimato jokių pažeidimo požymių.
- ENHA šalmai transportuojami kartoninėse dėžėse, kiekvienas šalmas įdėtas į atskirą kriepį. Iki naudojimo juos reikia laikyti gamintojo pakuotėje. Laikykite šalmą sausoje vietoje aplinkos temperatūroje, saugokite jį nuo tiesioginės saulės šviesos, šalčio ir chemijų medžiagų.
- Gabenkite šalmą jo originaliame pakuotėje arba kitoje tinkamoje talpykloje, vengdami smūgių.
- Valykite ir dezinfekuokite šalmą nestiprių plovikių ir šiltu vandeniu. Nenaudokite tirpiklių arba stiprių chemikalų, nes jie pažeis šalmo kauką.
- Naudotoją taip pat perspėjame apie tokių formų / tai, kad pavojinga modifikuoti arba nuimti kurious nors originalius šalmo komponentus - galimi tik šalmo gamintojo rekomendavusiojo veiksmai. Šalmų neapšilta pritaikyti prieš tyrinėjimo tikslams jokiais būdais, kurių nerekomenduoja šalmo gamintojas.
- Nevedamieji modeliai tinka naudoti elektros darbus atliekantiems darbuotojams.
- Netgi išbandytas pramoninis apsauginis šalmas neužtikrina visiškos apsaugos nuo traumos.

UŽSIDĖJIMAS IR PRITAKYMAS: Pakoreguokite galvos juostą, kad ji patogiai apimtų galvą ir pasilenkus nenuslystų nuo jos. **Priežiūra:** Norėdami palaikyti higieną ir estetiką juostos / tarp / trijų pėdų, pereikite prie didžiausią plyšį priešingoje galvos juostos pusėje ir įtvirtinkite, įspaudamos tris kaištukus pro ovalias galvos juostos skylutes, kad nustatytumėte trinkelę galvos juostos dydį. **Variantas su reketo mechanizmu ir ratukas:** norėdami padidinti galvos juostą, ištraukite reketo mechanizmo ratuką ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, o norėdami susiaurinti – prieši laikrodžio rodyklę. Įstumkite ratuką atgal, kad užfiksuotumėte.

ŽENKLINIMAS: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (tik III kategorija); **Elektrinė izoliacija (EN397):** 440 V a.s. (variantai be ventiliacijos) - tinkamas darbuotojams, atliekantiems elektrotechnikos; **Elektrinė izoliacija (EN50365):** 1000 V k.s. / 1500 V n.s. (neveidinami variantai) – tinka esant atsitiktiniams kontaktams su elektra; **Labai žema apimlos temperatūra: -30°C (ABS variantai); 0 klasė** – III kategorijos PAP – metinė sertifikacija (neveidinami variantai). **Gamybos vieta:** Made in Germany. **Galvos juostos:** 53–62 cm; **Gamintojas:** ENHA GmbH, **Pagamintas data:** menuo/metai; **Medžiaga:** HDPE arba ABS, ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (neveidinami variantai); EN 397:2012+A1:2012, EN50365:2002 (neveidinami variantai).

REGLAMENTAS (ES) 2016/425 SERTIFIKAVIMAS: B modulis. UK - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **ES:** DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan, [ES Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **ES** - PZT GmbH Bismarckstrase 264B, D-26389 Wilhelmshaven [ES Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) ES - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 [ES Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Consulte **gg-doc.com/enha** para obter a Declaração de Conformidade.

ACESSÓRIOS: As fitas por baixo do queixo podem ser fixadas aos ganchos de libertação automática no lado oposto da bandoleira para evitar o risco de estrangulamento. **Protecção do rosto:** Podem ser integradas viseiras PC ou de rede através dos suportes de viseira ENHA (pico standard). **Protecção ocular:** Pode ser integrada protecção ocular Integraspec de ENHA na bandoleira. **Protecção auditiva:** Podem ser integrados protetores de ouvido ENHA montados no capacete, também em combinação com as viseiras ENHA. Contacte o fabricante para obter mais informação.

PEÇAS SOBRESSELENTES: Disponíveis junto do fabricante: arnês de suspensão, faixas de transpiração.

NOTA: Durante o trabalho eletricamente ativo ou perto de peças eléctricamente ativas, a protecção auditiva com suportes de plástico pode ser usada em segurança em conjunto com capacetes adequados para trabalhos com eletricidade. Alternativamente, durante o trabalho sem risco elétrico, pode ser usada uma combinação de protecção auditiva com suporte de ação invasível e capacete (riscos mecânicos de acordo com a norma EN397). Durante o trabalho eletricamente ativo ou perto de peças eléctricamente ativas, este capacete não pode ser usado sozinho. Deve ser usado sozinho apenas com protetores auditivos certificados de acordo com os riscos para o trabalho em causa. Estão disponíveis viseiras de eletricista junto do fabricante.

DESCARTE: Pode descartar o seu capacete como objeto residual, de acordo com a informação geral de descarte. Os componentes do capacete são marcados com a marcação de reciclagem. Se precisar de mais informação, contacte o fabricante.

LT **NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: PRAMONINIS APSAUGINIS ŠALMAS**

Rockman buvo išbandytas pagal toliau išvardytus standartus ir juos atitinka: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

ĮSPĖJIMAS: Kad būtų užtikrinta pakankama apsauga, šalmas turi idealiai tiki arba jo būtina pritaikyti naudojamo asmens galvos aptinos. Dėl apsaugos šalmo konstrukcijos energija iš dalies sugeria susidėrimas arba pažeistas šalmo pavirišius arba galvos juostos. Net jei ant šalmo nukrito sunkus daiktas, o pažeidimas tiesiogiai nepastebimas, būtina šalmą pakeisti naują. Akrepaime šalmo neliotoju demesi, kad paketus arba pasalinus šalmo konstrukcines dalis, šalmas gali prarasti apsaugines funkcijas. Šalma draudiama dengti dažais, tirpikais, klijais ir ant jo kljiuoti lipdukus. Jei butina ženklinti arba kljuoti lipdukus, atsižvelkite į gamintojo nurodymus dėl laikymo.

NAUDOJIMAS, TIKRINIMAS, PRIEŽIŪRA, LAIKYMAS, VALYMAS, GABENIMAS, ĮSPĖJIMAI IR LIEKAMOJI RIZIKA

- Šalmas sukurtas sulveiniui krentančių objektų smūgių ir sušelki ribotą apsaugą nuo smūgio iš viršaus ir įsmigimo pramoninėje aplinkoje; jis skirtas naudoti tik pagal paskirtį.
- Papildomas EN397 ženklinimas skiriasi, aspie tinkamumą žr. informaciją toliau.
- Šalmas neteikia apsaugos iš šono, priekio arba galo.
- Šalmo laikymo terminas: iki 3 metų (0 °C–40 °C temperatūroje.
- Šalmo laikymo terminas: iki 5 metų, jei jis tinkamai laikomas nuo 0 °C iki 40 °C temperatūroje – patikrinkite gamintojo nurodymus dėl laikymo.

PL **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA: HEŁM OCHRONNY PRZEMYSŁOWY**

Rockman jest testowany i spełnia następujące standardy: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

UWAGA! Aby zapewnić odpowiednią ochronę, rozmiar hełmu powinien być dopasowany do wielkości głowy użytkownika lub powinien być odpowiednio do niej przystosowany. Konstrukcja hełmu, wykonana w taki sposób, aby w razie uderzenia przedmiotu spadającego z wysokości absorbowała energię, powoduje częściowe lub całkowite odkształcenie lub uszkodzenie. Nawet jeśli uszkodzenie nie jest bezpośrednio widoczne, każdy hełm, na który spadł ciężki przedmiot, należy bezwzględnie wymienić na nowy. Należy także pamiętać, że kask, który został modyfikowany lub z którego zostały wyeliminowane jakieś jego komponenty, może nie zapewnić już swojej funkcji ochronnej. Nie wolno nanosić żadnych farb, rozpuszczalników ani kleju na powierzchnię kasku ani przykleić żadnych etykiet. W przypadku gdy absolutnie konieczne jest nanesienie oznaczeń lub etykiet należy stosować się do instrukcji producenta.

UŻYTKOWANIE, SPRAWDZANIE, SERWISOWANIE, PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE, TRANSPORT, OSTRZEŻENIA I RYZYKO RESZTOWE

- Hełm został zaprojektowany, aby zmniejszyć siłę uderzeń spadających przedmiotów, zapewnia ograniczoną ochronę przed uderzeniem z góry i przebiciem w zastosowaniach przemysłowych i powinien być używany tylko do tego przeznaczonego.
- Opcjonalne oznaczenia EN 397 mogą się różnić — informacje o przeznaczeniu znajdują się poniżej.
- Hełm nie zapewnia żadnej ochrony z boku, z przodu ani z tyłu.
- Okres przechowywania hełmu: do 5 lat - jeśli jest prawidłowo przechowywany w temperaturze od 0°C do 40°C - sprawdzić instrukcje producenta dotyczące przechowywania.
- Żywotność hełmu: do 3 lat w stanie nieuszkodzonym.
- Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie kasku przed każdym użyciem: w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak nacięcia, pęknięcia, kruchość lub przebarwienie, ochrona może być naruszona i należy natychmiast wymienić, ponieważ jego ochrona przed uderzeniami może być zmniejszona.
- Kask należy również wymienić natychmiast, jeśli został narażony na wstrząs/uderzenie/incydent, nawet jeśli nie zostały zauważone żadne uszkodzenia.
- Hełmy ENHA są dostarczane w kartonowym pudełku, a każdy hełm jest indywidualnie zapakowany. Przed użyciem należy je przechowywać w opakowaniu produktowym. Hełmy należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, ujemnych temperatur oraz substancji chemicznymi.
- Hełm należy transportować w czystym i dostatecznie stabilnym pojemniku chroniącym go przed uderzeniami.
- Hełm należy czyścić i dezynfekować łagodnym detergentem i ciepłą wodą. Nie używać rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów, ponieważ mogą uszkodzić powłokę hełmu.
- Użytkownicy powinni także zwrócić uwagę na zagrożenie związane z modyfikowaniem lub usuwaniem jakichkolwiek oryginalnych elementów hełmu, innym niż zalecane przez producenta. W żadnym razie hełmów nie należy modyfikować w celu zamocowania na nich wypożyczenia, które nie jest zalecane przez ich producenta.
- Wersje niewentylowane są przeznaczone do osób pracujących przy instalacjach elektrycznych.
- Nawet prawidłowy przemysłowy hełm ochronny nie zapewnia całkowitej ochrony przed urazami.

ZAKŁADANIE I DOPASOWANIE: Należy wyregulować opaskę nagłowną, aby hełm wygodnie leżał na głowie i nie zsuwał się przy schyleniu. **Wersja pokrętlo:** przeprowadzić koniec opaski nagłownej z trzema wypustkami od góry przez największą szczelinę na drugim końcu opaski nagłownej, a następnie przycisnąć w owalne otwory w opasce nagłownej, aby uzyskać jej odpowiednią wielkość. **Wersja z pokrętłem:** użyć pokrętła w celu dopasowania rozmiaru – wyciągając je i obracając zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odpowiednio luźno zacisnąć opaskę nagłowną. Wcisnąć pokrętło, aby zamocować pokrętło, aby je zamocować.

OZNACZENIE: Notified Body number: 2797 - **Approved Body number:** 0086 (tylko kategoria III); **Izolacja elektryczna (EN 397):** 440 V AC (warianty bez wentylacji) – nadaje się do pracowników narażonych na prace elektryczne; **Izolacja elektryczna (EN 50365):** 1000 V AC / 1500 V DC (warianty bez wentylacji) – nadaje się do ewentualnego kontaktu z prądem elektrycznym; **Bardzo niska temperatura obczesania -30°C (wersje ABS); Klasa 0** - Sprzęt ochrony osobistej kategorii III - roczna certyfikacja (wersje niewentylowane). **Miejsce produkcji:** Wyprodukowano w Niemczech; **Rozmiar opaski nagłownej:** 53-62 cm; **Producent:** ENHA GmbH, **Data produkcji:** miesiąc/rok; **Materiał:** HDPE lub ABS; ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C/Type 1 Class E (wersje niewentylowane); EN 397:2012+A1:2012; EN50365:2002 (wersje niewentylowane).

CERTYFIKACJA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/425: Moduł B. **UK** - CCQS UK Ltd - 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW [UK Approved Body No. **1105**]; **EU** - DGUV Test-Prüf- und Zertifizierungsstelle, Zwengenberger Strase 68, D-42781 Haan, [EU Notified Body No. **0299**]; (ROCKMAN Series E / Series C-ABS / Series F-ABS) **EU** - PZT GmbH Bismarckstrase 264B, D-26389 Wilhelmshaven [EU Notified Body No. **1974**]; (ROCKMAN Series C-HDPE / Series F- HDPE) EU - CCQS Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 [EU Notified Body No. **2834**] (ROCKMAN Series E3).

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie **gg-doc.com/enha**.

AKCESORIA: Paski podbródkowe można przymocować do samozwalniających się zaczepów na zewnątrz opaski nagłownej, aby uniknąć ryzyka uduszenia. **Ochrona twarzy:** montowane wizjery ENHA umożliwiają zamocowanie wizerów polwigelanowych lub z siatki (standardowy daszek). **Ochrona oczu:** w opasce nagłownej można zamocować osłonę oczu Integraspec firmy ENHA. **Ochrona słuchu:** można zamocować nausznik do hełmu ochronnego ENHA, także w połączeniu z wizjerami ENHA. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z producentem.

CZĘŚCI ZAMIENNE: Dostępne u producenta: wieńba, potniki.

UWAGA: W czasie prac przy linach pod napięciem lub w pobliżu elementów pod napięciem w hełmach przeznaczonych do prac elektrycznych można zastosować osłonę ochronną słuchu z plastikowymi mocowaniami. Ewentualnie, w czasie prac bez zagrożenia elektrycznego można stosować kombinację hełmu i ochrony słuchu z mocowaniem za stałi mocowania (przeznaczone dla hełmów ochronnych z normą EN 397). W czasie prac przy linach pod napięciem lub w pobliżu elementów pod napięciem nie wolno używać tylko tego hełmu. Należy używać innego kompatybilnego sprzętu ochrony osobistej odpowiednio do zagrożeń występujących podczas wykonywanej pracy. Hełmy dla elektryka można zamówić u producenta.

UTYLIZACJA: Hełm podlega utylizacji jako odpad zmieszany, zgodnie z ogólnymi zasadami utylizacji. Na elementach składowych hełmu znajdują się oznaczenia ich kategorii recyklingu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z producentem.

TR **KULLANIM TALİMATLARI: ENDÜSTRİYEL KORUYUCU KASK**

Rockman, test edilmiştir ve aşağıdaki standartlara uygundur: EN 397:2012+A1:2012 (Series C / F), EN 50365:2002 (Series E) ANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class C: (Series C /FANSI/ISEA 2891-2014 Type 1 Class E: (Series E).

UYARI: Yeterli korunma sağlamak için bir kask,kullanan kişinin baş çevresine uygunolmalıdır. Koruyucu kask tarafından birdarbenin enerjisi kısmen sedef yapılarak yada kask çanağı ve bas bandajının zarargörmesi ile karılanmalıdır. Böyle bir zarardogrudan görülmese bile, her bir kask,ağırlıklı darbeye maruz kalıdıktan sonra derhaleyeni ile değiştirilmelidir. Ayrıca kasküzerinde yapılan herhangi bir modifiyeye ya daherhangi bir parçasın çıkarılması koruyucu kişinin güvenliğini kaybetmesine yol açabilir. Kask üreticisinin talimatları dışında boya, solvent, yapıştırıcı veya kendinden yapışkanlı etiket uygulamayın.

KULLANIM, MUAYENE, SERVİS, DEPOLAMA, TEMİZLİK, TAŞIMA, UYARILAR VE KALAN RİSK

- Kask, düşen cisimlerin çarpma etkisini azaltmak için tasarlanmıştır, endüstriyel uygulamalarda üstten darbelere ve penetrasyona karşı sınırlı koruma sağlar ve sadece amacına uygun kullanılmalıdır.
- İsteğe bağlı EN397 işaretlemeleri farklılık gösterir; uygunluğu için aşağıdaki ayrıntılı bilgilere bakınız.
- Kask, yanından, önden veya arkadan koruma sağlamaz.
- Kasktan raf ömrü: 0°C ile 40°C arasında doğru depolanırsa 5 yıla kadar – depolama ile ilgili üretici talimatlarına bakın.
- Kasktan kullanım ömrü: hasarsız ise 3 yıla.
- Kullanımdan önce kaskı kontrol etmek, kullanıcının sorumluluğudur: Kesik, çatlak, kırılganlık veya renk değişikliği gibi herhangi bir hasar tespit edilirse, darbe koruması azalabileceğinden kask hemen değiştirilmelidir.
- Kask, çıkıldarbeye maruz kaldığında da hasar belirtisi tespit edilmese bile hemen değiştirilmelidir.
- ENHA kaskları, bir karton kutu içinde gönderilir ve her kask ayrı bir ambalajda paketlenir. Kasklar kullanılana dek üreticinin ambalajı içinde depolanmalıdır. Kask ortam sıcaklığında, doğrudan güneş ışınlarından uzak, don veya kimyasal maddeler bulunmayan bir yerde depolanmalıdır.
- Kask, temiz ve yeterince sağlam bir kutu içerisinde ve darbelere maruz kalmayacak şekilde taşınır.
- Kask nöbr bir detergen ve ılık suyla temizleyin. Çözücü maddeler veya sert kimyasal maddeler, kaskın kaldığına zarar verdiğinden kullanılmamalıdır.
- Kullanıcılar ayrıca guna dikkat etmelidir: kaskın orijinal bileşenin parçalarının, kask üreticisinin önerilmi dışında değiştirilmesi veya çıkartılması bir tehlike oluşturur. Kasklar, kask üreticisi tarafından önerilenlerin dışında ek parçalar takmayla herhangi bir şekilde uyarlanmamalıdır.
- Ventilasyonsuz modeller, elektrik tesisatı ile çalışan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Test edilmiş olan bir endüstriyel koruyucu kask bile yaralanmalara karşı tam koruma sağlamaz.

TAKMA VE AYARLAMA: Kafa bandını kafaya rahatça oturacak ve one eğildiğinizde kafanızdan kaymayacak şekilde ayarlayın. **Pimli kilit vary