

FFJ Vuori: Polyeteeni (HPPE), Nylon, Polyesteri, Polyuretaani
Pinnat: Nitrili

• Allergisten oireiden ilmaantuessa on yhteys lääketieteellistä apua välittömästi. Älä käytä kohteissa, joissa on sähköisiä, termisiä, kuuma- ja/tai avotuli tai tarttumisen vaara.

• Suoritusastot koskevat vain päällystettyä pintaa. Säilytys valotomassa ja kuivassa tilassa. Hävityä käytetyt käsinäet palloistellen määrätyn mukaisesti. Ei pesua. Käsiin suoritusastoa ei taata pesun jälkeen. Käsi-ne ei saa joutua kosketukseen avotulen kanssa. Ennen käyttöä, tarkasta käsi-ne muunnellisten virheiden vuoksi. Tarkista käsi-neiden soveltuvuus suunniteltuun käyttöön koska olosuhteet käyttökohteessa voi- erota tyyppitestausen olosuhteista. Käytettyinä kemikaalisuojakäsineiden suojaavuus vaarallisia kemikaaleja vastaan saattaa alentua johtua käsi-neiden kulumisesta. Liikeet, rypistymisen, hankaus, kemikaalikosketus jne. voivat vähentää

Käyttökäikeä merkittävästi. Merkittävintä testitulosta syövyttävien kemikaalien vastaan on kärsineen degraatio-testi..Läpäisyä ei välttämättä kerro todellista käyttöaikaa kärsineelle työpaikalla johtuen muista tekijöistä, jotka vaikuttavat suorituskykyyn. Myös eroavaisuus yhdisteen sekä puhtaan kemikaalin kohdalla tulee huomioida..Kemikaalitestit on tehty laboratoriololosuhteissa ja testipala on otettu vain kymmenestä. Tulos koskee vain puhdasta testikemikaalia, tulos saattaa olla eri yhdisteen kohdalla.

•Suunniteltu suojaamaan mikro-organismeita ja täyttää EN ISO 374-5 vaatimuksen..Läpituokkuutuvuus on testattu läpituokkuus testissa ja testissa vain testattu ominaisuuksia, ei testattua viruksia vastaan..Pue kiitos tarmulla kärsineen hihansuun alueensa ja vetämällä käsi ne kanteen, Varmista, että käsi ne istuvat hyvin. Toista sama toisella kädellä..Irrito käsi ne asettamalla sormenpäät toisen käsi ne kanteen kymmenen vasten. Vedä käsi ne pois. Toista sama toisella kädellä..Oikein säilytettyinä nämä käsi ne kestävät 3-5 vuotta uuden versioina. Tästä ei voida kuitenkaan taata, koska materiaaliin vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten mm. lämpötila, kosteus ja otsoni.

(SV)Fodert: Hög prestanda polyeten (HPPE), Nylon, Polyester, Polyuretan. Bäläggning: Nitril

- Vid allergisk reaktion skall medicinsk vård uppsöks omgående.
- Får inte användas om det föreligger elektrisk eller termisk risker eller risk för värme och/eller brand eller intrassling.
- Prestandanivåerna gäller för handflatan. Förfäras torr och skyddad mot frys. Kassa använda handskar i enlighet med lokala föreskrifter. Får inte tvättas. Prestandanivån kan inte garanteras efter tvätt. Får inte komma i kontakt med en öppen låga.
- Kontrollera handskarna för eventuella fel eller brister före användningen. Vi rekommenderar att du kontrollerar att handskarna passar den avsedda användningen, eftersom arbetsförhållandena kan skilja sig från typbestyrkna som resultat av ett testning omgående. Skyddshandskan kan vid användningen vara mindre motståndskraftiga mot farliga kemikalier som resultat av annorlunda fysikaliska egenskaper. Rölrele, upphakning, friktion, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt m.m. kan reducera den faktiska användningstiden avsevärt. I samband med frätande kemikalier är nedbrytning en av de viktigaste faktorerna man bör ta hänsyn vid valet av kemikalierejestanta handskar. Information angående genomfrätning återspeglar inte skyddets faktiska varaktighet vid arbete, eftersom andra faktorer kan påverka prestandan och skillnaderna mellan kemiska blandningar och rena kemikalier. Den kemiska motståndskraften har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som tagits från handflatan och avser endast den kemikalie som testats. Resultatet kan skilja sig om kemikalien används i en kemisk blandning. Utformad för att skydda mot mikroorganismer och uppfyller kraven i EN ISO 374-5. Penetrationsskyddet har bedömts under laboratorieförhållanden och avser endast det testade föremålet. Skyddet mot virus- och bakterieinfektioner ska fästa tag nedre på manschettens och dra handens övre delen. Se till att handskarna sitter bra. Upprepa för den andra handen på samma sätt. När du tar av handskarna ska du placera fingertopparna i den andra handskens handflata. Dra av handskens helt. Upprepa för den andra handen på samma sätt. Förra handskar har en hållbarhetstid på 3-5 år om de används korrekt i oanvänt skick. Tiden kan dock inte garanteras, eftersom materialet påverkas av externa faktorer såsom temperatur, fuktighet, ozon m.m.

DAJ Lister: high performance polyethylene (HYPE), Nylon, Polyester, Polyurethane Bælgning: Nitril

• I tilfælde af allergisk reaktion bør der straks søges medicinsk assistance. • Bør ikke bruges, hvor der er risici i form af elektricitet, kulde, varme og/eller ild eller risiko for at blive viklet ind/fastklemt af bevægelse delene. • Ydeevnen gælder håndfladen. • Opbevares på et tørt, mørkt sted. • Hånden skal være tør og fri for olie, sæbe, overensstemmelse med lokale forskrifter. • Må ikke vaskes. • Håndsens beskyttelse kan ikke garanteres efter vask. • Må ikke komme i kontakt med åben ild. • Inspicer handsken for fejl og mangler før brug. • Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse, da forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra typeafprøvningen afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning. • Ved brug kan beskyttelseshandskene give mindre modstand over for de farlige kemikalier end af de beskyttede arbejdspladser, arbejdsredskaber, bevægelser, riving, gnidning, nedbrydning forårsaget af kemisk kontakt mv. kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. • For øtsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor at overveje ved udvælgelse af kemikalieresistenshandsker. • Gennemtrængningstiden afspæjler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdspladsen på grund af andre faktorer, der kan påvirke resultatet og differentieringen mellem håndflader og rene håndled. • Den kemiske resistens er kun beregnet og vurderet under laboratoriebetingelser for prøver taget kun fra håndfladen og vedrører kun det testede kemikalie. Det kan være anderledes, hvis kemikallet anvendes i en blanding. • Designet til beskyttelse mod

zamýšlené použítí, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od laboratorních podmínek, za jakých byly rukavice certifikovány, v závislosti na teplotě, oděru a degradaci. Ochranné rukavice mohou při nošení poskytovat menší ochranu proti nebezpečným chemikáliím kvůli změnám fyzických proporcí. Pohyby, zachycení a uvolnění, degradace způsobené kontaktem s chemikáliemi atd., mohou dokonce snížit dobu použitelnosti. Pro korozivní chemikálie, degradace může být nejdůležitější faktor, jenž by měl přijít v úvahu při volbě chemicky odolných rukavic, -informace ohledně permeace nereflují přesnou dobu ochrany na pracovišti kvůli ostatním faktorům, které mohou ovlivnit dobu použitelnosti a kvůli rozdílu mezi směsí a čistými chemikáliemi. Chemická odolnost byla stanovena v laboratorních podmínkách na základě vzorku pouze z dané části a týká se pouze testované chemikálie. Může být rozdílná pro různé části rukavice, například pro dlaně a dlaňové části rukavice. Účel pro ochranu proti mikroorganismům a je v souladu s požadavky EN ISO 374-5. Odolnost proti permeaci stanovena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze k testovanému typu. Nestetavnost proti virům: Při nasazování rukavic uchopte rukavici za spodní okraj manžety a navlečte rukavici na ruku. Zajistěte, aby rukavice dobře padla. Postup opakujte na druhé ruce. Při snímání rukavic opřete konečky prstů o dlaň druhé rukavice. Táhnete za rukavici, dokud z ruky nesluzne, postup opakujte na druhé ruce. Vyhoďte rukavice do odpadu. Rukavice se skládávají v nepoužitou stavu životnost 3-5 let. Nelze je opět zaručit, neboť materiál bude ovlivněn externími činiteli, jako je teplota, vlhkost, ozon atd.

HUJHordozóanyag: Nagy mechanikai ellenállású polietilén, Nylon, Poliszter, Poliuretán. Bevonat: Nitril

• „Allergiás reakció esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.” Nem használja elektromos, hő-, és/vagy tűz-, vegyi beakadást, beelégelődést kockázatok fennállása esetén. • A teljesítményszintek a tényérfelelre vonatkoznak. Száraz, fénytől védett helyen tárolando. • A használt kesztyűket a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el mint hulladékok. Ne mossa. • A teljesítményszintek másodán után nem garantálhatóak. Nyílt lánghal nem érintkezhet. • Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kesztyűk sérülésmentesek. • Ellenőrizze, hogy a kesztyűk a szándékolt használatra megfelelőek hiszen a munkavégzés helyén a feltételek a laboratóriumi körülmények között elévgett szabvány szerinti teszt feltételeitől hőmérséklettől, sűrűdsélettől és a szándékolt használatától eltérőek lehetnek. • Használat közben a védőkesztyűk veszélyes vegyi anyagok elleni védelme fizikai tulajdonságok megváltozása miatt gyengülhet. Dorzódások okozta kopás, a vegyi anyaggal való érintkezés okozta anyagdegradáció, stb., a teljeséges felhasználási időtartamot jelentősen csökkentheti. • Korrozív vegyi anyagok esetében a a vegyi védelmi kesztyűk kiválasztásánál a degradáció lehet a legfontosabb figyelembe veendő tényező. • Az átszivárgás (permeációs) információ nem tükrözi a tényleges munka közbeni védelem időtartamát mivel egyéb tényezők befolyásolhatják a teljesítményt, valamint a keverékek és tisztá vegyi anyagok közötti eltérés miatt. • A vegyi védelmi képesség laboratóriumi körülmények között lett meghatározva, kizárólag a kézfeletől részből vett minták alapján és csak az adott vizsgálati vegyi anyagokra vonatkozik. Eltérő lehet, ha az adott vegyi anyagok egy keverék (pl. vegyi késztermék) része. • Mikroorganizmusok elleni védelemre tervezett és megfelel az EN ISO 374-5 szabvány követelményeinek. • A penetráció elleni védelem laboratóriumi körülmények között lett meghatározva és csak az adott vizsgálati termékekre vonatkozik. A penetráció ellen nem teszünk. • Kesztyűhasználatkor a fogja magát a kesztyűt mandzsetta aláfnál, majd húzza fel a kezére. Győződjön meg róla, hogy jó-e a kesztyű mérete. Ismételje meg a másik kezével. • A kesztyű levelekre helyezze ujjhegyeit a másik kesztyű tenyér részébe. Húzza le a kesztyűt. Ismételje meg a másik kezével. • Ezeknek a kesztyűknek megfelelő tárolás esetén, nem használhatóan állapotban a tárolóhatáskü ideje 3-5 év. Azonban ez nem garantálható, mert az anyagukra külső tényezők, például a hőmérséklet, a páratartalom, az ózon stb. hatnak.

[Ε]Περιοχή: Πολυαθλητικό υψηλής απόδοσης (HPPE), Νάilon. Πολυεστέρας, Πολυαιθυλένιο. Επιστρώση: Νιτρίλιο. «Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μη χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικού, θερμικού, θερμότητας και/ή κίνδυνος πυρκαγιάς ή εμπλοκής. Τα επιπλέον απόδοσης ισχύουν μόνο για την πλευρά της παλάμης. «Να φυλάσσεται σε ξηρό και σκοτεινό περιβάλλον. «Απορρίψτε τα χρησιμοποιούμενα γάντια σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. «Μην το πλένετε. Δεν παρέχεται εγγύηση για τα επιπλέον απόδοσης, εάν πλην της προεπιλεγμένης χρήσης, τα γάντια έχουν ελεγχθεί πριν από τη χρήση, ελέγχετε τα γάντια για τυχόν φθορές ή ελαττώματα. «Συνιστάται να ελεγχείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, επειδή οι συνθήκες στον χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τον τύπο ελέγχου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και τη φθορά. «Κατά τη χρήση, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντοχή

mikroorganismer og overholder kravene i EN ISO 374-5, "Gennembrudsiden er vurderet under laboratoriebetingelser og vedrører kun den testede prøve. Ikke testet mod virus. "Når du tager håndsker af, skal du sørge for, at du ikke har overført og trække håndsen over din hånd. Sørg for, at handskerne sidder som de skal. Gentag dette for den anden hånd. "Når du tager håndsker af, skal du sætte fingerspidserne i håndfladen på den anden handske. Træk i handsken, indtil du har taget den helt af. Gentag dette for den anden hånd. "Disse håndsker forelæses over for brugeren og er kun til brug i forbindelse med håndhygiejne. Det kan ikke garanteres, idet materialet påvirkes af udefrakommende faktorer, såsom temperatur, luftfugtighed, ozon osv.

NOJ For: Høy kvalitets polyetylen (HPPE), Nylon, Polyester, Polyuretan Belegg: Nitril

«Ved allergisk reaksjon, bør medisinsk hjelp kontaktes umiddelbart. Ikke bruk der hvor det er fare for elektrisk, termisk, varme og/eller brannfare.» Disse beskyttelsesansiden gjelder håndflatene. Lagres på et tørt, mørkt sted. «Kast brukte hansker i henhold til lokale forskrifter. Ikke vask hanskene. Tøysestøvnet kan ikke garanteres etter eventuell vask.» «Må ikke komme i kontakt med åpen flamme.» «For bruk, sjekk hanskene for mulige feil.» «Det er anbefalt og sjekke om hanskene er egnet for tiltent arbeidsoppgave. Forholdene i arbeidssituasjonen kan avvike fra temperatur og nedsløst og under testingen av produktet.» Under bruk av beskyttelsestøvet, sjekk gi mindre støv og må ikke kjemisk påført risiko gjennom eventuelle forandringer av fysiske egenskaper. Bevegelser og mekanisk påført skade kan være annerledes om hanskene er utsatt for kjemikalier. Dette kan påvirke hanskens «levetid».», Gjennomtrengningstid kan være den viktigste faktoren å vurdere ved kontakt med korroderende kjemikalier. «Informasjon om gjennomtrengning reflekterer ikke den eksakte varighet av beskyttelse, fordi andre faktorer kan påvirke beskyttelsestiden, slik som forskjellen mellom rene kjemikalier og utblandede kjemikalier. Motstanden mot kjemikalier har blitt målt i laboratorium under tester utført kun på håndflatene av hanskene. Denne relateres kun til de kjemikalierne som er brukt i testen, og ikke til kjemikalieblandinger.» «Produkt for å beskytte mot mikro-organismer og etterkommer kravene i EN ISO 374-5.» «Gjennomtrengningstiden har blitt målt i laboratoriums-tester, og kan kun relateres til denne testen. Ikke testet mot virus.» «For å ta hensyn til dette, ta på hanskene nederst på brystet og trekk hanskene over hånden. Sørg for at hanskene har god passform.» «Genta på den andre hånden.» «Når du tar av hanskene, legg fingertuppene i håndflatene på den andre hanskene. Trekk hanken av. Genta på den andre hånden.» «Disse hanskene har en holdbarhet på 3-5 år ved korrekt oppbevaring i ubrukt tilstand. Dette kan ikke garanteres, ettersom materialet forringes av eksterne faktorer som temperatur, luftfuktighet, ozon osv.

PLP Laskard: Polietylen o wysokiej wydajności (HPPE), Nylon, Poliuretan, Poliuretan Obłanie: Nitryl

• W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej. •Rekawk nie należy używać przy ryzyku porażenia prądem, wysokich temperatur oraz otwartego ognia. (Występuje ryzyko pochwylenia/złapania rekawicy przez szybko obracające się przedmioty, takie jak np. wiertło (wiertarki)).

•Poziomy odporności dotyczy tylko części powłkowej.

•Przechowywać w suchym ciemnym miejscu. •Zużyte rekawice zgodnie z lokalnymi przepisami. •Nie prac. Poziomy właściwości rekawic nie mogą być zagwarantowane po wypraniu. •Zakaz kontaktu z otwartym płomieniem. •Przed użyciem należy sprawdzić, czy rekawice nie posiadają jakiegokolwiek defektu lub niehomogeniczności. •Należy sprawdzić, czy rekawice są odpowiednio dopasowane i zamierzone. •Należy pamiętać, że warunki w miejscach pracy mogą różnić się od testów producenta w zależności od temperatury, stopnia ścierania i degradacji. •W trakcie użytkowania rekawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczne chemikalia ze względu na zmiany właściwości fizycznych takie jak: bardzo intensywne użytkowanie, zaciępienia o ostre elementy, zwiększone tarcie, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. Takie czynniki mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najważniejszym czynnikiem do rozważenia przy doborze rekawic odpornych chemicznie. •Informacje dotyczące przenikania substancji chemicznych nie odzwierciedlają faktycznego czasu ochrony w miejscu pracy ze względu na czynniki, które mogą wpływać na działanie i zróżnicowanie mieszanek i czystych chemikaliów.

•Odporność chemiczną została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek wybranych tylko z części rekawicy. Nie należy używać rekawicy do badań chemicznych. Może być inaczej, jeśli substancje chemiczne są mieszane. •Zaprojektowane, aby chronić przed mikroorganizmami i spełnia wymagania zgodnie z normą EN ISO 374-5. •Odporność na przenikanie została oceniona w warunkach laboratoryjnych i dotyczy tylko badanej próbki. •Nie testowane przeciwko wirusom. •Zakładając rekawice, chwycić rekawice za spód mankietu i

της επικίνδυνης χημικής ουσίας εξαιτίας των αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, τα σχήματα, η τριβή, η φθώρα που προκαλείται από τη χημική επαφή κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Όσον αφορά τις βαρυστατικές χημικές ουσίες, η φθώρα μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην πύλη των γαντιών με αντοχή στις χημικές ουσίες. Οι πληροφορίες διαπερατότητας δεν αντιστοιχούν στην πραγματική διαδικασία προστασίας στον χώρο εργασίας λόγω άλλων παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση και τη διαφύλαξη της επαφής μιντάντων και καθαρών χημικών ουσιών. Η αντοχή σε χημικές ουσίες αξιολογήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που ελήφθησαν μόνο από την παλάμη και αφορά μόνο τη χημική ουσία που ελέγχθηκε. Ενδέχεται να διαφέρει εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται με αντοχή. Είναι σχεδιασμένο για την προστασία των χεριών από χημικές ουσίες συμμόρφωσης με τον απαιτούμενο EN ISO 374-5. Η αντοχή στη διαπερατότητα αξιολογήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το Εσταθμισμένο δείγμα. Δεν έχει ελεγχθεί για προστασία από ιούς. Όταν φοράτε τα γάντια, πιάνετε το γάντι από το κάτω μέρος του καρπού και τραβήξτε το γάντι προς τα πάνω στο χέρι σας. Εξασφαλίστε ότι τα γάντια εφαρμόζονται καλά. Επαναλάβετε το ίδιο στο άλλο χέρι. Όταν αφαιρείτε τα γάντια, βάζετε τα δαχτύλα σας μέσα στην παλάμη του άλλου γαντιού. Τραβήξτε το γάντι από το χέρι να το βγάλετε. Επαναλάβετε το ίδιο στο άλλο χέρι. Αυτά τα γάντια έχουν διάρκεια ζωής 3-5 χρόνια με σωστή απόρριψη σε μια χρησιμοποιησιμότητα κατάσταση. Δεν σας εγγυώμαστε, καθώς το υλικό είναι υποβαθμισμένο από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, το όζον κ.λπ.

HPLER Obloganje: Polietilen visokih performansi (HPPE), Najlon, Polister, Polietilen Materijal zaštitnog sloja: Nitril

U slučaju alergijske reakcije potrebno je hitno potražiti liječničku pomoć. • Ne koristite tamo gdje postoje električni, toplinski, toplinski i drugi opasni faktori. • Izbjegavajte kontakt s vrućim predmetima, i li požarni problemi li rizici preplitanja. • Razine izvedbe odnose se na dlan. • Čuvajte na suhom i zaštićenom od svjetla. • Uklonite rukavice sa sklada s lokalnim propisima. • Nemojte prati. Izvedba se ne može smetiti nakon pranja. • Ne smije doći u kontakt s golim plamenom. • Prije upotrebe pregledajte rukavice na neispravnost ili zbog nedostataka. • Preporuča se provjeriti jesu li rukavice pogodne za upotrebu u vašoj upotrebi. • Rukavice su dizajnirane za ispitivanja vrućine ovisno o temperaturi, abraziji i propadanju. • Zbog promijenjenih fizičkih svojstava, zaštitne rukavice mogu pružiti manje zaštite od opasnih kemikalija. Pokreti, zaglavlivanje, trljanje, degradacija kemijskih kontakata itd. Mogu značajno smanjiti stvarni ovisni vijek trajanja. Za korozivne kemikalije razgradnja može biti iznenađujuće. • Prije upotrebe rukavice pažljivo pregledajte i pažljivo izjavljajte faktor pri odabiru rukavica za zaštitu kemikalija. • Informacije o propusnosti ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih faktora koji mogu utjecati na učinkovitost i razlikovanje mješavina i čistih kemikalija. • Kemijska propusnost je procijenjena u laboratorijskim uvjetima i samo na uzorcima iz dlanu ruke i odnosi se samo na ispitnu kemikaliju. Može se razlikovati ako se kemija tvar koristi u smjesi. Razvijen za zaštitu od mikroorganizama i ispunjava zahtjeve norme EN ISO 7475-5. • Otpornost na penetraciju procijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitni uzorak. • Nije testirana protiv rana. • Kada stavljate rukavice, uhvatite rukavicu na dnu manžete i povucite rukavicu preko svoje ruke. Osigurajte da rukavice dobro obavijaju postaju i dlan druge rukavice. • Povucite rukavicu dok je ne kinete. Ponovite na drugoj ruci. • Ove rukavice će zastarjeti nakon 5 godina uz pravilno skladištenje u neiskorištenom stanju. Ne možete je jamićti jer se na materijal utječu vanjski čimbenici kao što su temperatura, vlažnost, ozon itd.

Възникнал по-високостепенен полиетилен (ННРЕ), Найлон, Полиестер, Полиуретан, Покритие: Нитрил

В случай на алергична реакция незабавно да се потърси медицинска помощ. Не използвайте на места, където има електрически и топлинни рискове и/или рисковете от запалване или запалване. Нивата на ефективност се намаляват с увеличаване на влажността, намаляване на сухо миещо, далеч от вентилатора. Изхвърляйте използваните ръкавици в съответствие с местните разпоредби. Не перете. Нивата на ефективност не трябва да бъдат гарантирани след изпирене. Продуктът не трябва да влиза в контакт с открит пламък. Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти или повреди.

Препоръчително е да проверите ръкавиците за изхвърляне за предпазване от употреба, тъй като усвояването на работното място могат да се различават от типичния тест в зависимост от температурата, изтриването и разграждането. Възможно е при употреба защитните ръкавици да осигуряват о-малко съпротивление срещу опасните химикали поради промени във физическите свойства, движения, закачвания, изтриване, измиване, пречистване, измиване и т.н., което значително да намали действителното време за използване. За корозивни химикали разграждането може да бъде най-важният фактор, който трябва да се има предвид при

naściągając rekawicę na dłoń, Dopilnować, aby rekawicę były dobrze dopasowane. Powtórzć czynność z drugą dłonią. Zdejmując rekawicę, włożyć czubki palców do wnętrza części chwytny drugiej rekawicy. Ściągać rekawicę, aż do jej zdejścia. Powtórzć czynność z drugą dłonią. Te rekawicę mają termin przydatności do użycia wynoszący 3-5 lat, pod warunkiem ich prawidłowego przechowywania w stanie nieużywany. Ten termin nie jest gwarantowany, ponieważ na materiał negatywnie wpływają czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura, wilgotność, ozon itp.

PTJ Astar: Yüksek performanslı polietilen (HDPE), Naylon, Polyester Polimerler Kaplama: Nitril

•Alerjik reaksiyon durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.

•Elektrikli, ısıtıcı, tırmık ve/veya alev ya da bir yere takılma riski olan yerlerde kullanılmamalıdır. •Performans seviyeleri ayrıca içi bölümlerde geçerlidir. •Isıktan uzak, kuru bir yerde saklayınız. •Yerel yönetmeliklere uygun olarak kullanılan eldivenleri bertaraf ediniz.

•Yükemiktir. Yıkama sonrası aynı performans seviyeleri garanti edilemez. •Çıplak ateşle temas etmemelidir. •Kullanımdan önce, eldivenlerin içeriği biliniz, yırtık delik var mı kontrol ediniz.

•Eldivenleri kullanılmaması amaçlıdır. •Yüksek basınçlı suyla kontrol ediniz çünkü işyerindeki koşullar sıkıdır, aşınma ve bozulmaya bağlı olarak test istinden farklı olabilir. •Kullanıldığında, koruyucu eldivenler fiziksel özelliklerinden meydana gelen değişiklikler sebebi ile, tehlikeli kimyasallara karşı daha az koruma sağlayabilir. Kimyasal teması bu nedenle olduğu hareketler, takılma, sürtünme, bozulma, gerçek kullanımı süresini önemli ölçüde azaltabilir. Aşırıdır kimyasallar için, bozulma kimyasal direnç eldivenlerinin seçimine göre önünde bulundurulması gereken önemli faktör olabilir. •Sızdırmazlık bilgileri, performansı ve karşımları ile saf kimyasallar arasındaki farklılaşmayı etkileyebilecek diğer faktörler nedeniyle işyerindeki gerçek koruma süresini yansıtmaz. •Kimyasal direnç, yalnızca az miktarda alınan numuneler ile laboratuvar koşullarında değerlendirilmiştir ve sadece test edilen kimyasallara ilgilidir.

Kimyasal bir karışımda kullanılırsa farklı olabilir.

•Mikro-organizmalardan korumak amacı ile tasarlanmıştır ve EN ISO 374-5 ya uygundur. •Nüfuz etme direnci laboratuvar koşullarında değerlendirilmiştir ve sadece test edilen örnek ile ilgilidir. •Virüslerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. •Eldivenleri giyenler kişiyi bulaşıcı kimsinden tutulup eliniz üzerine çeker. Eldivenlerin elinize iyi oturduğundan emin olun. Diğer elinize tekrar edin. •Eldivenleri çıkartırken parmak uçlarını diğer eldivenin avuç içine yerleştirin. •Eldiveni çıkana kadar çekin. Diğer elinize tekrar edin. •Bu eldivenler, kullanılmadık durumda doğru depolama ile özelliğini 3-5 yıl boyunca koruyacaktır. •Malzeme sıkıdır, nem, ozon vb. gibi dış faktörlerden etkilenileceği için garanti edilemez.

(SL)Bologna: Visoko zmogljivosti polietilen (HDPE), Najljon, Poliester, Polipropilen, Prevleka: Nitril

»V primeru alergične reakcije, takoj poiščite zdravniško pomoč.«Ne uporabljajte, če obstaja električno, toplotno, vročinsko tveganje in/ali tveganje za nastanek požara ali tveganje zapletanja.»Nivo zmogljivosti se nanaša samo na dan rokavice.«Hranite v hladnem prostoru, zaščitite pred svetlobo.«Zavrzite uporabljene rokavice v skladu z lokalnimi predpisi. Ne perite. Po pranju ni zagotovljena prvotna zmogljivost.«Ne sme priti v stik z odprtim plamenom.

»Pred uporabo preverite rokavico, bodite pozorni na morebitne napake in neoplovnosti.«Priporočljivo je, da preverite ali so rokavice primerne za nameravano uporabo, ker se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od preizkusnih pogojev pri temperaturi, abraziji ali razpokanju.«Pri uporabi lahko zaščitne rokavice zaradi sprememb fizikalnih lastnosti zagotavljajo nižjo odpornost proti nevarnim kemikalijam, Premikanje, pregibanje, drgnjenje, razkroj zaradi stika s kemikalijami itd. lahko znatno skrajša dejanski čas uporabe.«Pri korozivnih kemikalijah je lahko razkroj najbolj pomemben dejavnik pri izbiri rokavice, odporne proti kemikalijam.«Podatki o pronicanju ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu zaradi drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na zmogljivost in ne upoštevajo razlike med mešanici in čistimi kemikalijami.«Kemijska odpornost je bila preverjena v laboratorijskih okoliščinah na osnovi vzorcev, vzeti sile iz clanskega dela, nanaša pa se le na preizkušene vzorce. Če obstaja kakršna koli razlika med kemikalijo uporabljen v spojini.

»Naečrtovana, da štiti pred mikroorganizmi, izdelana v skladu z zahtevami SIST EN ISO 374-5.«Kemijska odpornost je bila preverjena v laboratorijskih okoliščinah, nanaša pa se le na preizkusni vzorec.«Odpornost proti virusom ni bila preizkušena.«Ko si nadene rokavice, primate rokavico na dnu manšete in povlecite rokavico čez roko. Prepričajte se, da se rokavice dobro prilagajo. Ponovite na drugi strani.«Ko odstranjujete rokavice, položite konice prstov v dan drug rokavico. Potegnite rokavico, dokler se ne sname, Ponovite na drugi strani. »Te rokavice imajo ob pravilnem shranjevanju v neuporabljenem stanju zastarelost 3-5 let. Ni mogoče zagotoviti, ker bodo na material vplivali zunanji dejavniki, kot so temperatura, vlaga, ozon itd.

[SR]Postava: Polietilen visokih performansi (HPPE), Najlon, Poliester, Poliuretan Presvlak: Nitril
 •U slučaju alergijske reakcije, odmah treba potražiti pomoć lekara.

избора на ръкавици, устойчиви на химикали. Информативната за провикването не отразява действителната продажната цена на защитата на работното място, тъй като съществуват други фактори, които може да окажат влияние върху ефективността на разграничаването между смеси и чисти химикали. Химическата устойчивост е оценена при лабораторни условия от проби, извършени в еднаква степен на дългата, и късата ръкавица, а не изпитвания химикал. Тя може да бъде различна, ако химикалът се използва в смес. Протестирана да предпазва от микроорганизми и да отговаря на изискванията на стандарт EN ISO 374-5. Устойчивостта на провикване е оценена при лабораторни условия и се отнася само до изпитваната мостра. • Не са правени изпитвания срещу вируси. • Когато слагате ръкавиците, хванете ръкавицата от долната страна на маншета и я издърпайте нагоре. Уверете се, че ръкавиците са правилен размер. Повторете с другата ръка. • Когато сваляте ръкавиците, хванете ръкавицата от долната страна на маншета. Издърпайте ръкавицата, докато я сваляте. Повторете с другата ръка. • Тези ръкавици имат срок на годност 3-5 години при правилно съхранение в неизползвано състояние. Не може да се гарантира, тъй като материалът ще бъде повлиян от външни фактори като например температура, влажност, озон и т.н.

[SK]Základný materiál: Vysokomodulový polyetylén (HPPE), Nylon, Polyester, Polyurethane Povrstvenie: Nitril

- V prípade alergickej reakcie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepoužívať v prostredí, kde hrozí elektrické a tepelné riziko, riziko žiaru a/alebo ohňa alebo riziko zamorenia sa.
- Úrovne ochrany sa vzťahujú na dlanové strany. Uchovávať na suchom mieste, mimo dosahu svetla.
- Použiť rukavice zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Naperte. Úrovne ochrany nie je možné zaradiť po opraní.
- Nesmie prísť do kontaktu s otvoreným plameňom.
- Pred použitím skontrolujte rukavice či nie sú poškodené, alebo chýbné.
- Odpodruca sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie.
- Rukavice môžu byť použité iba raz. Nie sú šité od typu skúšky v závislosti od teploty, ortu a degradácie.
- Pri používaní môžu ochranné rukavice spôsobiť menšiu odolnosť voči nebezpečným chemikáliám v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností.
- Pohyb, zachytenie, odieranie, degradácia spôsobená chemickým kontaktom atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas použitia.
- Pri korozívnych chemikáliách môže byť degradácia najdôležitejším faktorom pri výbere rukavic odolných proti chemikáliám.
- Informácie o priepustnosti neodražajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku v dôsledku iných faktorov, ktoré môžu vyplyniť výkon a rozlíšenie medzi zmesami a čistými chemikáliami.
- Chemická odolnosť bola stanovená v laboratórnych podmienkach zo zoriek odobratých len z dlani a vzťahuje sa iba na testovanú chemikáliu.
- Môže sa líšiť, ak sa chemikália používa v zmesi.
- Učrené na ochranu pred mikroorganizmami a splňajú požiadavky EN ISO 374-5.
- Odolnosť proti pretečeniu bola hodnotená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa iba na testované materiály.
- Tieto rukavice nie sú určené proti vírusom a baktériám.
- Rukavice uchopť ukevaciu v spodnej časti manžety a rukavici si pretiahnite cez ruku.
- Uistite sa, že rukavica dobre sedí.
- Zopakujte to na druhej ruke.
- Pri vyziekaní rukavic vložte konce prstov do dlane s druhou rukavicou.
- Rukavicu fahajte, kým ju nevyzlečiete.
- Zopakujte to na druhej ruke.
- Tieto rukavice majú pri správnom skladovaní v nepoužívanom stave trvanlivosť 3-5 rokov.
- Nemožno to však záručí, pretože materiál bude ovplyvňovaný vonkajšími faktormi, ako je teplota, vlhkosť, ozón atď.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Подкладка: олигостилит с высокими эксплуатационными характеристиками (НПРЕ), Нейлон, Полиэстер, Полиуретан
Покрывает: Нитрил

• При возникновении аллергической реакции немедленно обратиться за медицинской помощью. Не используйте, если есть электрические, тепловые риски, риск нагревания и / или пожара или сплывания. • Уровни эффективности применимы только к стороне ладоны. • Хранить в сухом месте вдали от источников света. • Утилизировать использованные перчатки в соответствии с местными нормативами. • Не стирать. После стирки сохранение уровней эффективности не гарантируется. • Избегать контактов с открытым пламенем. • Перед использованием проверить перчатки на наличие любых дефектов или признаков брака. • Рекомендуется убедиться, что перчатки подходят для использования по назначению, так как условия на рабочем месте могут отличаться от условий типовых испытаний в плане температуры, истирания и ухудшения свойств. • При использовании защитные перчатки могут обеспечивать меньшую защиту от воздействия опасных химикатов вследствие изменения физических свойств. Движения, зацепы, трение, ухудшение свойств, вызванное воздействием агрессивных химикатов, а также незначительное сокращение фактического времени эксплуатации. • При работе с агрессивными химикатами ухудшение свойств может быть наиболее важным фактором, который следует учитывать при выборе перчаток с химической стойкостью. • Информация о пригодности не отражает фактическую продолжительность защиты на рабочем месте вследствие воздействия других

Nemojte da koristite samo gde ima električnih, termalnih, toplotnih i/ili rizika od požara ili zaglavljenja. Nivoi učinka važe samo za stranu dlanu. Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti. Odozle u otpad korišćene rukavice u skladu sa lokalnim propisima. Ne prati. Nivoi učinka ne mogu da se garantuju nakon pranja. Ne sme doći u dodir sa otvorenim plamenom. •Pre upotrebe pregledajte rukavice zbog nedostataka i nesavršenosti. •Preporučuje se da proverite da li su rukavice pogodine za predviđenu namenu zbog toga što se uslovi na radnom mestu mogu razlikovati od tipskog test u zavisnosti od temperature, vlažnosti, brzine kretanja, mase i vrste materijala, ukoliko se mogu da pruže na njanj otpor na opasne hemikalije zbog promena u fizičkim karakteristikama. Pomeranje, povlačenje, trljanje i propadanje izazvano hemijskim kontaktom itd. može značajno da smanji stvarno vreme upotrebe. Kod korozivnih hemikalija, degradacija može da bude najznačajniji faktor koji treba razmotriti prilikom biranja rukavica otpornih na hemikalije. Informacije o permeaciji ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mestu zbog drugih faktora koji mogu da utiču na učinak i diferencijaciju između smesa i čistih hemikalija. Hemijski otpor je procenjen u laboratorijskim uslovima na uzorcima uzetim samo sa dlanu i odnosi se samo na testiranu hemikaliju. Može se razlikovati ako se hemikalija koristi u smeši. •Projektovano da štiti od mikroorganizama i da bude u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 374-5. Otpor penetracije je procenjen u laboratorijskim uslovima i odnosi se samo na testirani uzorak. Testiranje za viruse nije objavljeno. •Kada stavljaite rukavice, pazite da ne dođete na dnu maržetne i povucite ruku iz kavicu preko ruke. Uverite se da su vam rukavice tamne. Ponovite na drugoj ruci. •Kada skidate rukavice, postavite vrhove prstiju u dlan druge rukavice. Vucite rukavicu do ne spadne. Ponovite na drugoj ruci. •Ove rukavice stvaravaju postle 3-5 godina uz ispravno skladištenje u nekorisćenom stanju. Garancija se ne može dati jer će na materijal uticati spoljni faktori kao što su temperatura, vlažnost, ozon itd.

Materialul căptușeli: Poli(etil)enă de înaltă performanță (HPPE), Nailon, Poliester, Poliuretana Material de acoperire: Nitril

În cazul reacțiilor alergice, solicitați imediat ajutor medical. Nu utilizați în zone unde există risc electric, termic, căldură ridicată și/sau foc sau risc de agățare. Nivelurile de performanță se referă la mâna mănui. A se depozita într-un loc uscat, departe de razele soarelui. Aruncați mănșile uzate în conformitate cu reglementările locale. Nu spălați. Nivelurile de performanță nu pot fi garantate după spălare. Nu trebuie să vină în contact cu o suprafață deschisă. Înainte de utilizare, verificați mănșile pentru orice defect sau imperfecțiune. Se recomandă verificarea dacă mănșile sunt potrivite pentru utilizarea preconizată, deoarece condițiile la locul de muncă pot fi diferite de testul tip, în funcție de temperatură, abraziune și degradare. Atunci când sunt folosite, mănșile de protecție pot fi deteriorate și trebuie să se reducă la substanțele chimice periculoase datorită modificărilor proprietăților fizice, Mișcările, prinderea, frecarea, degradarea cauzată de contactul chimic pot reduce semnificativ timpul de utilizare efectiv. Pentru substanțele chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare în alegerea mănșilor de rezistență chimică. Informațiile referitoare la pătrundere nu reflectă durata efectivă a protecției la locul de muncă din cauza unor factori care pot influența performanța și diferențierea dintre amestecuri și substanțe chimice pure.

• Rezistența chimică a test evaluată în condiții de laborator din probele prelevate numai din palma și se referă numai la substanța chimică testată. Poate fi diferită dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec. Conceptul pentru a proteja împotriva microorganismelor și pentru a se conforma cerințelor EN ISO 374-5. Rezistența la penetrare a test evaluată în condiții de laborator și se referă numai la specimenul testat. Nu este testat în cazul mănșilor de Căptușeli și Căptușeli, ale mănșii de protecție de la mănșii și trageți mănșii și trageți mănșii. Este mai puțin durabilă, Asigurați-vă că mănșile se potrivește bine.

• Repetați la ceaaltă mână. Când scoateți mănșile, poziționați vârful degetelor în palma celeilalte mănșii. Trageți mănșa până la ieșit. Repetați la ceaaltă mână. Aceste mănșii au o perioadă de valabilitate de 3-5 ani cu o depozitare corectă, în stare de neutilizare. Nu se poate garanta deoarece materialul va fi afectat de factori externi, cum ar fi temperatura, umiditate, ozon etc.

ČS5 Úplet: HPPE- polyetylen s vysokým výkonem, Nylon- polyamidet, Polyuretan Mačení: Nitril

→ V případě alergických reakcí by měla být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Nepoužívejte v místech, kde hrozí elektrická a tepelná nebezpečí. Nepoužívejte v vysokotlakých a ohně a korozi zatížení (zachycení do pohyblivých částí). Trídí ochrany se zaměřují na dlanové část. Skladuje na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření. Zlikvidujte opotřebované rukavice s pomocí a platnou legislativou ČR. Neperte. Po prání nemohou být znovu použity. Nemají přijít do styku s otevřenými ranami. Používejte pouze rukavice určené k ochraně pracovních rukou. Doporučujeme se umýt, že rukavice jsou vhodné pro

факторов, которые могут влиять на эффективность, а также исследование различий между смесями и чистыми химикатами. Химическая стойкость определена в лабораторных условиях по образцам, взятым только с части, закрывающей ладонь, и относится только к химическим веществам, используемым во время испытаний. Она может отличаться, если химикат используется в составе смеси. Обеспечение защиты от микроорганизмов соответствует требованиям стандарта EN ISO 374-5. Стойкость к проникновению определена в лабораторных условиях и относится только к образцу, используемому во время испытаний. Испытания на защиту от вирусов не проводились. При надевании перчаток возьмите перчатку за нижнюю часть манжеты и натяните перчатку на руку. Убедитесь, что перчатки подходят по размеру. Повторите операцию с другой рукой. При снятии перчаток поместите кончики пальцев на ладонь другой перчатки. Сгруппируйте пальцы, чтобы не снять перчатку с другой руки. Кончики пальцев. Эти перчатки имеют срок устаревания 3-5 лет при правильном хранении в неиспользованном состоянии. Это не может быть гарантировано, так как на материал будут воздействовать внешние факторы, такие как температура, влажность, озон и т. д.

البطانية: بولي إيثيلين عالي الأداء (HPPE)، نيلون، بوليستر، بولي بروبيلين، علف: قنبرل
 • في حالة الإصابة برصد في تحسب، ينبغي الحصول على الرعاية الطبية على الفور.
 • لا تستخدم في حالة وجود مخاطر كيميائية أو متعلقة بالبيئة/الزراعة/البحرية
 مخاطر نشوب حريق أو مخاطر تشابك. مستويات الأداء تطبق على جانب
 اليد الراح. • لم يخبرني في مكان كافٍ بعد عن الصوء.
 تخلص من القفازات المستعملة طبقاً للوائح القواعد الصحية
 لا لتيسل القفازات. لا يمكن ضمان مستويات الأداء بعد الغسيل.
 يجب عدم تعرضه للهيب مكشوف. اغسل القفازات قبل الاستخدام جيداً
 وتأكد من عدم وجود أي عيوب أو تلف.
 • نوصي بالتحقق من مدى ملائمة القفازات للعرض من الاستخدام
 لأن الظروف في مكان العمل قد تختلف عن اختبار اعتماداً
 على درجة الحرارة والرطوبة والتآكل.
 عند الاستخدام، قد توفر القفازات الواقية مقاومة أقل للمواد
 الكيميائية الخطرة بسبب التغيرات في الخصائص الفيزيائية. قد تقلل
 الحركة، أو المتعة، أو التآكل، أو التآكل الناتج عن الاتصال الكيميائي
 أو ما إلى ذلك من وقت الاستخدام الفعلي بشكل كبير. لتبسيط المواد
 الكيميائية الأكلة، يمكن أن يتآكل هو العامل الأكثر أهمية
 للوضع في الاعتبار عند اختيار قفازات مقاومة للمواد الكيميائية.
 لا تكرر معالجات اختبار الأدمة الفعالية للحماية في مكان العمل.
 بسبب العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الأداء والتآكل بين الخلطات
 والمواد الكيميائية النقية. • تم تقييم المقاومة الكيميائية في الظروف
 المختبرية من عينات مأخوذة من راحة اليد فقط وتربط فقط بالمادة
 الكيميائية التي تم اختبارها. قد يفحص الأمر مختلفاً إذا تم استخدام
 المادة الكيميائية في خليط. • خصموة للحماية ضد الكائنات الحية
 الدقيقة والامتثال لمنطيات التوجيه رقم EN ISO 374-5. • تم تقييم
 مقاومة النفاذ في الظروف المختبرية وترتبط فقط بالبيئة المختبرية.
 • لم يتم اختبار القفازات ضد الفيروسات.

- عند ارتداء القفازات، يجب التأكد من أن القفازات مناسبة لليد بشكل جيد. كبر الأمر مع اليد الأخرى.
- عند خلع القفازات، ضع أطراف الأصابع في راحة يد القفاز الآخر.
- واسحب القفاز حتى تنزعه. كبر الأمر مع اليد الأخرى.
- تتراوح مدة صلاحية هذه القفازات من 3 إلى 5 سنوات بشرط تخزينها بشكل صحيح في حالة غير مستخدمة. ولا يمكن ضمان ذلك نظراً لتأثير خامات القفازات بالعوامل الخارجية مثل درجة الحرارة، والرطوبة، والأوزون، وما إلى ذلك.